

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła freshAIR+ VWT / VWH/ VWE

Instrukcja dla użytkownika







Spis treści

| 1. | W 1.1. | prowadzenie3 Informacje ogólne3 |
|----|--|---|
| | 1.2. | Tabliczka znamionowa3 |
| | 1.3. | Symbole |
| 2. | Be 2.1. | ezpieczeństwo4 Odpowiedzialność4 |
| | 2.2. | Ochrona środowiska i utylizacja4 |
| | 2.3. | Zasady bezpieczeństwa4 |
| | 2.4. | Bezpieczna eksploatacja4 |
| 3. | In 3.1. | formacje o produkcie6 Opis urządzenia6 |
| | 3.2. | Strony wykonania rekuperatora6 |
| | 3.3. | Przegląd produktu7 |
| | 3.4. | Wymiary produktu8 |
| | 3.5. | Dane techniczne i dostępne warianty urządzenia 8 |
| | 3.6. | Transport i przechowywanie9 |
| | 3.7. | Warunki pracy10 |
| | 3.8. | Zakres dostaw podstawowych10 |
| | 3.9. | Dostępne wyposażenie dodatkowe:10 |
| 4. | Po 4.1. | odzespoły zastosowane w centralach10 Wymiennik ciepła10 |
| | 4.2. | Automatyczny Bypass10 |
| | 4.3. | Wentylatory EC z Constant Flow11 |
| | 4.4. | Filtry powietrza11 |
| | 4.5. | Nagrzewnica wstępna PTC11 |
| | 4.6. | Obudowa ze spienionego polipropylenu 11 |
| | | |
| | 4.7. | Odpływ kondensatu |
| | 4.7. 4.8. | Odpływ kondensatu |
| | 4.7. 4.8. 4.9. | Odpływ kondensatu12 Wbudowana wodna nagrzewnica wtórna12 Wbudowana wodna chłodnica powietrza12 |
| | 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. | Odpływ kondensatu12 Wbudowana wodna nagrzewnica wtórna12 Wbudowana wodna chłodnica powietrza12 Sterownik centrali12 |
| 5. | 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 5.1. | Odpływ kondensatu |
| 5. | 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 5.1. 5.2. | Odpływ kondensatu12 Wbudowana wodna nagrzewnica wtórna12 Wbudowana wodna chłodnica powietrza12 Sterownik centrali12 bsługa sterownika dla użytkownika |
| 5. | 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 5.1. 5.2. Panel | Odpływ kondensatu |
| 5. | 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 5.1. 5.2. Panel Panel | Odpływ kondensatu |
| 5. | 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 5.1. 5.2. Panel Panel 5.3. | Odpływ kondensatu |
| 5. | 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 5.1. 5.2. Panel 5.3. Panel | Odpływ kondensatu |

| 5.4. Ekrany główne | 16 |
|--|------------------------|
| Panel ecoTOUCH T4_RT: | 16 |
| Panel simTOUCH2: | |
| 5.5. Opis działania regulator | a 18 |
| 5.5.1. Tryby pracy regulator | a18 |
| 5.5.2. Tryby pracy urządzen | ia19 |
| 5.5.3. Ustawienia stanów pr | ⁻ acy19 |
| 5.5.4. Tryby użytkownika | |
| 5.5.5. Funkcja zrównoważo | nej wentylacji20 |
| 5.5.6. Obsługa GWC | |
| 5.5.7. Obsługa bypassu | |
| 5.5.8. Centrala alarmowa | 21 |
| 5.5.9. Harmonogramy | 21 |
| 5.5.10. Procedura wymian | y filtrów22 |
| 5.5.11. Czyszczenie wymie | nnika 22 |
| 5.5.12. Ustawienia ogólne | 22 |
| 5.5.13. Współpraca z p ciśnienia 23 | rzetwornikami różnicy |
| 5.5.14. Współpraca z mod | ułem Internetowym23 |
| 5.5.15. Alarmy i monity | |
| 5.5.16. Współpraca z c powietrza 32 | zujnikami parametrów |
| 6. Prace konserwacyjne 6.1. Wymiana filtrów | |
| Deklaracje i dokumenty T.1. Etykiety energetyczne Ecodesign (1253(1254)/2014) | |
| 7.2. Karty produktu (1253(1254)/2014) | według Ecodesign 35 |



1. Wprowadzenie

Pragniemy Państwu podziękować za zaufanie i zakup centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wyprodukowanej przez VERANO. Od lat dokładamy wszelkich starań, aby dzięki wysokiej trwałości i jakości nasze produkty spełniały wszelkie Państwa oczekiwania.

1.1. Informacje ogólne

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, nazywana dalej rekuperatorem, stanowi integralną część instalacji wentylacji mechanicznej budynku lub lokalu mieszkalnego i użytkowego. Instalacja wyposażona w rekuperator VERANO powinna być eksploatowana bez przerw przez 24 godziny na dobę.

Niniejsza instrukcja stanowi źródło informacji dla instalatora i użytkownika, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z nią przed przystąpieniem do instalacji i pierwszym uruchomieniem urządzenia. Podczas prowadzenia prac montażowych i konserwacyjnych, a także podczas eksploatacji urządzenia należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

W korespondencji z producentem lub dystrybutorem należy podać typ, numer zamówienia i datę widoczne na tabliczce znamionowej urządzenia.

Rekuperatory serii VW zostały opracowane z myślą o zastosowaniu na poddaszach lub w pomieszczeniach technicznych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Obudowa wykonana z ekstrudowanego polipropylenu (EPP) o grubości 40 mm zapewnia optymalną izolację termiczną i akustyczną. Rekuperatory są wyposażone w system dwustopniowej filtracji, nagrzewnicę wstępną PTC, temperaturowy, hybrydowy lub entalpiczny wymiennik ciepła oraz opcjonalną nagrzewnicę lub chłodnicę wtórną. Zastosowany system stałego wydatku ułatwia regulację instalacji oraz gwarantuje stały przepływ powietrza niezależnie od warunków atmosferycznych lub stopnia zabrudzenia filtrów i jest standardowym wyposażeniem central serii freshAIR+.

Wraz z rekuperatorem otrzymują panel sterownika, który w przejrzysty sposób zapewnia dostęp do wszystkich dostępnych funkcji i ustawień. Umożliwia zdalną regulację pracy centrali za pomocą aplikacji webowej, dostępnej w przeglądarce internetowej lub aplikacji na tablety i smartfony dostępnej na systemy Android oraz iOS.

Produkt powstał w ramach realizacji projektu badawczego "Rekuperatory nowej generacji – opracowanie grupy innowacyjnych produktów" zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. - Poddziałanie 1.1.1. sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

1.2. Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa rekuperatora zlokalizowana jest na górnej części obudowy sterownika.

| A CERANIC Centrals | Rok produkcji: | 2020 |
|--|---|-----------------------|
| wentylacyjna | Napięcie znamionowe: | 230 V AC ~50 Hz |
| freshAIR+ VWT 450 L+ | Wymagane zabezpieczenie: | 16 A |
| VERANO GLOBAL Sp. z o. o. ul.Vetterów 7a, 20-277 Lublin | Maksymalny, pobór mocy z włączonym systemem przeciwzamrożeniowym: | 2000 W |
| tel.: +48 81 44-08-330 | Stopleń ochrony: | IP 40 |
| Nr zamówienia: numer | Klasa izolacji: | 15 |
| Nr seryjny: numer serwis rekuperators/Stuk pl | Maksymalny, spręż dyspozycyjny: | 400 Pa |
| www.v-k.pl | Maksymalny, strumień powietrza: | 450 m3/h |
| | Nominalny strumień powietrza: | 315 m ³ /h |
| | Filtry wstępne: | ePM10 (60%) |
| 2020.017.022.0 | Filtr dokladny: | ePM1 (55%) |
| | | |

1.3. Symbole

W instrukcji użyto następujących symboli:



Uwaga na zagrożenie

Symbol oznacza pożyteczne informacje i wskazówki.



2. Bezpieczeństwo

2.1. Odpowiedzialność

Rekuperatory serii VW zostały zaprojektowane i wyprodukowane do stosowania w zrównoważonych systemach wentylacji nawiewno – wywiewnej. Wykorzystywanie urządzeń do innych zastosowań traktuje się jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Urządzenia nie należy podłączać do okapów kuchennych.

Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia rekuperatora lub urazy, do których doszło w wyniku użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.

Centrala jest przeznaczona wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczeń. Wymagana wartość temperatury otoczenia urządzenia w zakresie od +5°C do +40°C, wilgotność względna do 70%.

2.2. Ochrona środowiska i utylizacja

Wysoka jakość produktów oraz ekonomia i ekologia produkcji, eksploatacji i utylizacji, są dla Verano Global Sp. z o. o. celami równorzędnymi. Normy i przepisy dotyczące ochrony środowiska są przez nas ściśle przestrzegane.

Dbając o środowisko optymalizujemy metody produkcji redukując ilość odpadów i stosując materiały, które można poddać całkowitemu recyklingowi.

Fabryczne opakowanie:

Opakowania stosowane na czas magazynowania i dostaw nadają się do późniejszego wykorzystania. Opakowanie, razem z zakupionym urządzeniem, staje się własnością użytkownika. z tego powodu za utylizację odpowiada użytkownik lub instalator, odpowiedzialny za dostarczenie i montaż produktu.

Zużyty sprzęt:

Po upływie okresu użytkowania produktu nie należy usuwać jej razem z innymi odpadami komunalnymi.

Zgodnie z obowiązującym przepisami, nieprawidłowa utylizacja może prowadzić do nałożenia kar administracyjnych.

W trosce o środowisko naturalne prosimy o odpowiedzialny recykling urządzenia po zakończeniu jego użytkowania. Podzespoły urządzenia zawierają materiały, które należy poddać sortowaniu i recyklingowi lub utylizacji. Metody dostępu do podzespołów zostały opisane w niniejszej instrukcji.

Materiały i części składowe, takie jak sprężarki, wentylatory, pompy obiegowe i płytki drukowane należy przekazać do zakładu utylizacji odpadów lub sprzedawcy, który świadczy usługi utylizacji. Dodatkowe informacje dotyczące utylizacji oraz listę punktów zbiórki zużytego sprzętu można znaleźć w Internecie, między innymi na stronie: www.elektrosmieci.pl

2.3. Zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z montażem lub eksploatacją central serii należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowników prace instalacyjne, montażowe i serwisowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjętymi zasadami sztuki inżynierskiej oraz niniejszą instrukcją.

Urządzenia są przeznaczone do zastosowania w domach jednorodzinnych, pojedynczych mieszkaniach oraz budynkach o podobnym przeznaczeniu. Alternatywne zastosowania urządzenia należy przed zakupem skonsultować z producentem.

Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania wymagań i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa lub samodzielnej modyfikacji urządzenia bez zgody producenta.

2.4. Bezpieczna eksploatacja

Podłączenia elektryczne, prace konserwacyjne i obsługa techniczna urządzenia powinny być prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych instalatorów zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy upewnić się, czy elementy grzejne zdążyły ostygnąć oraz czy urządzenie zostało odłączone od zasilania i zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem.

Ze względu na możliwość występowania ostrych i tnących krawędzi, podczas prac konserwacyjnych i serwisowych należy zachować ostrożność i stosować roboczą odzież ochronną oraz zabezpieczenia wymagane przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zabrania się:

- podłączania urządzenia do zasilania innego niż wskazane na etykiecie,
- eksploatacji nieuziemionego urządzenia,
- zasilania urządzenia za pomocą przedłużacza lub rozdzielacza sieciowego,
- zasilania urządzenia przez instalację elektryczną przygotowaną niezgodnie z niniejszą instrukcją,
- uruchamiania urządzenia przed zakończeniem prac montażowych,
- stosowania urządzenia lub instalacji połączonej z urządzeniem w środowisku agresywnym lub zagrożonym wybuchem,



- modyfikowania urządzenia bez uprzedniej zgody z producenta,
- obsługi urządzenia przez osoby, które nie zostały do tego przeszkolone lub nie zapoznały się z instrukcją, w tym dzieci,
- wykorzystywania urządzenia do osuszania budowy,
- wkładania ciał obcych, w tym części ciała, przez króćce przyłączeniowe do wnętrza urządzenia,
- zdejmowania zabezpieczeń przyłączy wentylacyjnych urządzenia przed przystąpieniem do montażu urządzenia.

Pracę urządzenia należy zatrzymać w przypadku gdy:

- nastąpi uszkodzenie obudowy, w tym króćców przyłączeniowych,
- wystąpią jakiekolwiek widoczne lub słyszalne uszkodzenia urządzenia,
- na częściach lub złączach elektrycznych pojawi się płyn,
- do instalacji dostanie się ciało obce.

Przed usunięciem ciała obcego, podobnie jak w przypadku prowadzenia prac serwisowych, należy upewnić się, czy elementy grzejne zdążyły ostygnąć oraz czy urządzenie zostało odłączone od zasilania i zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. W przypadku wystąpienia uszkodzeń należy niezwłocznie wyłączyć instalację wezwać serwis celem wymiany uszkodzonych elementów.

UWAGA! Urządzenie należy uruchomić dopiero po podłączeniu kanałów wentylacyjnych. Uruchomienie urządzenia bez podłączenia kanałów, stwarza ryzyko uszkodzeń ciała przez elementy ruchome.



3. Informacje o produkcie

3.1. Opis urządzenia

W skład standardowego wyposażenia centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła freshAIR+ serii VS wchodzą następujące elementy:

- obudowa wykonana ze spienionego polipropylenu zapewnia doskonałą izolację termiczną i akustyczną urządzenia, dodatkowo wzmocniona konstrukcją z powlekanej proszkowo blachy stalowej. Obudowa podlega 100% recyclingowi.
- przeciwprądowy wymiennik ciepła pozwalający na odzysk ciepła jawnego (wymiennik temperaturowy) lub całkowitego (wymienniki entalpiczny i hybrydowy),
- wentylatory z silnikami EC o wysokiej sprawnością i niskim zużyciu energii z możliwością płynnej nastawy przepływu.
- wbudowana funkcja Constant Flow, która zapewnia stałą wielkość przepływu powietrza niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów lub innych, chwilowych oporów zaburzających pracę instalacji. Wyrównanie strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego zapewnia najwyższą sprawność odzysku ciepła.
- nagrzewnica wstępna PTC, która charakteryzuje się stabilną, modułową konstrukcją, niskimi oporami przepływu oraz równomiernym ogrzaniem strumienia powietrza. Zastosowany czujnik temperatury pozwala na ograniczeni zużycia energii oraz zabezpiecza przed przegrzaniem centrali.
- wbudowany automatyczny Bypass, który w okresie letnim pozwala strumieniowi powietrza czerpanego na

ominięcie układu odzysku ciepła, dzięki czemu temperatura w domu zostanie obniżona bez wykorzystania instalacji klimatyzacji.

- dwustopniowy system filtracji powietrza nawiewanego: filtr wstępny ePM10 (60%) pozwala na odsianie gruboziarnistych pyłów unoszących się w powietrzu, oraz filtr dokładny ePM1 (55%) odsiewa najdrobniejszy pył o średnicy mniejszej niż 1 µm: wirusy, bakterie, nanocząstki i sadzę.
- lampy UV do dezynfekcji powietrza
- zaślepki w obudowie pozwalające na szybką kontrolę oraz wymianę filtrów
- sterownik wraz z panelem sterującym zapewniający dostęp do wszystkich funkcji i ustawień rekuperatorów, który dodatkowo umożliwia zdalną regulację za pomocą aplikacji webowej, dostępnej w przeglądarce internetowej lub aplikacji na systemy Android oraz iOS.

W zależności od modelu centrala rekuperacyjna może zostać wyposażona w:

- nagrzewnicę wtórną lub chłodnicę z pompką skroplin.
- nagrzewnica wtórna może być zasilana przez czynnik instalacji c.o. natomiast do zasilania chłodnicy wymagana jest instalacja wody lodowej
- czujnik wilgotności względnej
- czujnik wilgotności względnej oraz naścienny czujnik stężenia dwutlenku węgla lub jakości powietrza

3.2. Strony wykonania rekuperatora

Rekuperatory serii WV mogą zostać wykonane w wersji prawej oraz lewej. Standardową wersją jest wersja prawa. Oznacza to, że patrząc od strony serwisowej, krócieć nawiewu znajduje się po prawej stronie. Ustawienie króćców zostało przedstawione na poniższej ilustracji.



Centrala serii VW – wersja wykonania: **lewa** (widok od strony inspekcyjnej)

Centrala serii VW - wersja wykonania: **prawa** (widok od strony inspekcyjnej)



3.3. Przegląd produktu



[1] Zdejmowana pokrywa serwisowa

- [2] Zaślepka filtra wstępnego powietrza nawiewanego
- [3] Zaślepka filtra powietrza usuwanego
- [4] Zaślepka filtra dokładnego powietrza nawiewanego
- [5] Zaślepka technologiczna
- [6] Śruby (x13) zabezpieczające pokrywę serwisową

[7] Króciec powietrza usuwanego d=200[8] Króciec powietrza czerpanego d=200[9] Obudowa sterownika centrali

- [10] Wyłącznik urządzenia
- [11] Gniazdo kabla zasilającego



[1] Filtr wstępny powietrza nawiewanego

[2] Filtr powietrza usuwanego

[3] Filtr dokładny powietrza nawiewanego

[4] Nagrzewnica wstępna PTC

[5] Wymiennik ciepła i bypass

[6] Układ oczyszczania powietrza UV* i/lub chłodnica wodna /wodna nagrzewnica wtórna

[7] Wentylator oraz króciec powietrza nawiewanego d=200

[8] Złącza serwisowe wentylatora i czujnika temperatury po stronie powietrza wyrzutowego

[9] Wentylator oraz króciec powietrza wyrzutowego d=200

[10] Złącza serwisowe wentylatora i czujnika temperatury po stronie powietrza wyrzutowego

[11] Wspornik centrali

[12] Pokrywa modułu wymiennika



3.4. Wymiary produktu



3.5. Dane techniczne i dostępne warianty urządzenia

Poniższa tabela zawiera zestawienie modeli central rekuperacyjnych serii VW w zależności od wersji wyposażenia:

| Wtórny, | Wymiennik oraz strona podłączenia | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|--|
| Wodny Wymiennik | Temper | Temperaturowy | | Entalpiczny | | Hybrydowy | |
| Ciepła | Lewa | Prawa | Lewa | Prawa | Lewa | Prawa | |
| | | · | Sterowanie: h | aromonogram | | | |
| | | (monochro | omatyczny, wbudowa | any w centralę panel | dotykowy) | | |
| Brak | VWT 450 L | VWT 450 P | VWE 330 L | VWE 330 P | VWH 450 L | VWH 450 P | |
| Nagrzewnica | VWT 450 LH | VWT 450 PH | VWE 330 LH | VWE 330 PH | VWH 450 LH | VWH 450 PH | |
| Chłodnica | VWT 450 LC | VWT 450 PC | VWE 330 LC | VWE 330 PC | VWH 450 LC | VWH 450 PC | |
| | Sterowanie: czasowe | | | | | | |
| | | (kolor | owy, naścienny pane | el oraz czujnik wilgot | ności) | | |
| Brak | VWT 450 L+ | VWT 450 P+ | VWE 330 L+ | VWE 330 P+ | VWH 450 L+ | VWH 450 P+ | |
| Nagrzewnica | VWT 450 LH+ | VWT 450 PH+ | VWE 330 LH+ | VWE 330 PH+ | VWH 450 LH+ | VWH 450 PH+ | |
| Chłodnica | VWT 450 LC+ | VWT 450 PC+ | VWE 330 LC+ | VWE 330 PC+ | VWH 450 LC+ | VWH 450 PC+ | |
| | Sterowanie: lokalne (DCV) | | | | | | |
| | (kolorowy, naścienny panel oraz czujnik wilgotności, a także naścienny czujnik jakości powietrza) | | | | | | |
| Brak | VWT 450 L DCV | VWT 450 P DCV | VWE 330 L DCV | VWE 330 P DCV | VWH 450 L DCV | VWH 450 P DCV | |
| Nagrzewnica | VWT 450 LH DCV | VWT 450 PH DCV | VWE 330 LH DCV | VWE 330 PH DCV | VWH 450 LH DCV | VWH 450 PH DCV | |
| Chłodnica | VWT 450 LC DCV | VWT 450 PC DCV | VWE 330 LC DCV | VWE 330 PC DCV | VWH 450 LC DCV | VWH 450 PC DCV | |

Centrale freshAlR+ są dostępne w wersji z wymiennikiem temperaturowym, entalpicznym oraz hybrydowym. Wymiennik entalpiczny oraz hybrydowy pozwala na odzysk wilgoci ze strumienia powietrza usuwanego, zabezpieczając domowników przed nawiewem suchego powietrza zimą.



| Parametr | fresh AIR+ VWT 450 | fresh AIR+ VWE 330 | fresh AIR+ VWH 450 | Jednostka |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Rodzaj wymiennika | TEMPERATUROWY | ENTALPICZNY | HYBRYDOWY | |
| Strumień powietrza | | | | |
| maksymalny | 450 | 330 | 450 | [m ³ /h] |
| nominalny | 315 | 230 | 315 | [m ³ /h] |
| minimalny | 90 | 90 | 90 | [m ³ /h] |
| Spręż dyspozycyjny (dla strumienia powietrza nominalnego) | 200 | 300 | 250 | [Pa] |
| Temperaturowa sprawność odzysku ciepła | | | | |
| dla strumienia powietrza nominalnego | 89 | 81 | 86 | [%] |
| dla strumienia powietrza minimalnego | 93 | 92 | 89 | [%] |
| Klasa energetyczna | | | | |
| sterowanie czasowe | A | A | A | |
| lokalne sterowanie wg zapotrzebowania | А | A | А | |
| Pobór mocy | | | | |
| dla maksymalnego strumienia powietrza przy sprężu dyspozycyjnym 100 Pa | 248 | 119 | 233 | [W] |
| dla nominalnego strumienia powietrza przy sprężu dyspozycyjnym 50 Pa | 114 | 71 | 110 | [W] |
| Maksymalny poziom mocy akustycznej (LWA) | 55 | 52 | 55 | [dB(A)] |
| Wbudowana nagrzewnica elektryczna PTC | | 2,0 | | [kW] |
| Napięcie znamionowe | 230 | | | [V] |
| Szerokość | 1050 | | | [mm] |
| Wysokość | 657 | | | [mm] |
| Głębokość | | 727 | | [mm] |
| Średnica króćców przyłączeniowych | | 200 | | [mm] |
| Średnica króćca kondensatu | | GZ 1 ¼" | | [mm] |
| Klasafiltrów | | ePM10 (60%), ePM1 (55%) | | |
| Wymiary filtrów | Wymiary filtrów ePM10 (60%) – 220x646x21 mm, ePM1 (55%) – 225x646x21 mm | | | |

3.6. Transport i przechowywanie

Rekuperator serii VW, w celu uniknięcia uszkodzeń transportowych, jest dostarczany na fabrycznej palecie w kartonie, który stanowi zabezpieczenie urządzenia. Rekuperator należy transportować za pomocą wózka widłowego, lub innego urządzenia transportowego. Podczas transportu należy unikać wstrząsów i uderzeń mogących uszkodzić urządzenie.

Urządzenie należy magazynować w suchym, ogrzewanym pomieszczeniu, w temperaturze w zakresie od +5 °C

do +30 °C i wilgotności względnej do 60%. Zalecany maksymalny czas magazynowania centrali wynosi 12 miesięcy. Po otrzymaniu dostawy urządzenie należy skontrolować ze względu na potencjalne uszkodzenia transportowe i magazynowe. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić kompletność i poprawność dostawy. W przypadku urządzeń poddanym długim okresom magazynowania, zaleca się sprawdzić:

- działanie łożysk wentylatorów,
- stan izolacji przewodów elektrycznych,



- stan obudowy urządzenia,
- stan zawilgocenia wnętrza urządzenia,
- obecność ciał obcych wewnątrz obudowy urządzenia.

Zabrania się podnoszenia urządzenia trzymając za króćce przyłączeniowe.

3.7. Warunki pracy

Urządzenie powinno być zainstalowane w pomieszczeniu, w którym możliwa będzie całoroczna praca w temperaturze +5 °C do +40 °C. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu nie może przekraczać 70%.

Niezależnie od sposobu montażu urządzenie musi zostać wypoziomowane oraz wyposażone w odprowadzenie kondensatu.

Kanały wentylacyjne połączone z centralą musza posiadać własne elementy wsporcze i ich ciężar nie może być przenoszony przez urządzenie.

3.8. Zakres dostaw podstawowych

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy dostarczone urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone.

Standardowy zakres dostawy obejmuje następujące elementy:

• Rekuperator serii VW a w nim

• Komplet filtrów (2x filtr ePM10 60%, 1x filtr dokładny ePM1 55%)

- Lampy UV (2 szt.)
- Panel dotykowy sterownika
- Zestaw dokumentów obejmujący:
 - instrukcję dla użytkownika
 - instrukcję dla instalatora
 - etykietę energetyczną
 - kartę gwarancyjną
 - kartę serwisową
 - protokół uruchomienia

3.9. Dostępne wyposażenie dodatkowe:

Opcjonalny zakres dostaw mogą stanowić następujące elementy:

- Zestaw wsporników do montażu urządzenia na ścianie
- Zestaw wsporników do montażu urządzenia pod sufitem
- Konsola do montażu urządzenia na podłodze
- Nypel z uszczelką ø 200 mm (4 szt.)
- Zestaw filtrów (3 szt.)
- Lampa UV (2 szt.)
- Syfon umywalkowy z napowietrzaniem
- Siłownik przepustnicy ze sprężyną powrotną
- Kabel grzejny z termostatem do podgrzewu odpływu skroplin

4. Podzespoły zastosowane w centralach

4.1. Wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła to centralny element centrali wentylacyjnej, który umożliwia odzysk ciepła z powietrza usuwanego do powietrza nawiewanego. Klasycznie stosowane wymienniki temperaturowe (centrala VWT) pozwalają na odzysk ciepła jawnego, który zależy wyłącznie od różnicy temperatur pomiędzy zbilansowanymi strumieniami powietrza.

Wymienniki hybrydowe (centrala VWH) oraz entalpiczne (centrala VWE), dzięki specjalnej membranie, pozwalają także na odzysk wilgoci.

Wymienniki hybrydowy oraz entalpiczny różnią się od siebie stopniem odzysku wilgoci z powietrza usuwanego.

Odzysk wilgoci niesie ze sobą podwójne korzyści:

- odzysk ciepła całkowitego (w tym energii zawartej w parze wodnej),
- nawilżenie powietrza nawiewanego zimą do pomieszczeń.

Nawiewanie suchego powietrza do pomieszczeń skutkuje spadkiem komfortu (kaszel, odczuwanie suchości w gardle, podrażnienie oczu) oraz wpływa na unoszenie się kurzu w pomieszczeniach.

4.2. Automatyczny Bypass

Bypass to wbudowany w rekuperator dodatkowy kanał, który pozwala strumieniowi powietrza czerpanego na ominięcie układu odzysku ciepła. W okresie przejściowym i zimowym, rekuperator pozwala na odzysk ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń. Latem, gdy temperatura powietrza zewnętrznego w godzinach wieczornych i nocnych jest niższa niż w pomieszczeniach, układ odzysku ciepła może zostać pomięty. Dzięki temu temperatura powietrza w domu zostanie obniżona bez wykorzystania instalacji klimatyzacji.

Praca bypassu w centralach VW jest regulowana automatycznie, chyba że Użytkownik wybierze opcję ręcznego sterowania klapą bypassu. Szczegółowy opis został zawarty *w instrukcji obsługi sterownika*



4.3. Wentylatory EC z Constant Flow

Wentylatory zastosowane w centralach serii VW charakteryzują się wbudowaną funkcją Constant Flow, dzięki czemu zadany przez użytkownika przepływ jest utrzymywany mimo zmian oporów ciśnienia w instalacji spowodowanych np. zabrudzeniem filtrów powietrza. Regulacja strumienia powietrza polega na zadaniu oczekiwanej przez nas wartości - nie ma potrzeby wyznaczania punktu pracy na podstawie obliczeń dla wykonanej instalacji wentylacji.

Wentylatory z silnikami EC zostały dopasowane do strumieni powietrza występujących w każdym z rekuperatorów, dzięki czemu ich punkt pracy znajduje się w obszarze wysokiej sprawności. Połączenie ich z dedykowanym sterownikiem oraz różnymi dostępnymi czujnikami pozwoliło na osiągnięcie klasy sprawności energetycznej dla poszczególnych modeli na poziomie A.

Zastosowane wentylatory z silnikami EC charakteryzują się wysoką sprawnością i niskim zużyciem energii w całym zakresie pracy. Nowoczesna, kompaktowa konstrukcja pozwala na ograniczenie wydzielania ciepła, redukcję drgań silnika oraz wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia. Sygnał sterujący 0-10 V umożliwia płynną regulację pracy wentylatorów.

Wyrównanie strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego zapewnia najwyższą sprawność odzysku ciepła.

Regulacja Wydatku centrali została opisana w rozdziale *instrukcji obsługi sterownika.*

Opis prac serwisowych i konserwacyjnych został opisany w rozdziale

4.4. Filtry powietrza

Centrale serii VW zostały wyposażone w trzy filtry, w tym dwustopniowy system filtracji powietrza nawiewanego. Zastosowany filtr wstępny ePM10 (60%) pozwala na odsianie gruboziarnistych pyłów unoszących się w powietrzu, a filtr ePM1 (55%) odsiewa najdrobniejszy pył o średnicy mniejszej niż 1 µm: wirusy, bakterie, nanocząstki, sadza. Szybka kontrola oraz wymiana filtrów w centralach serii VW jest możliwa po wyjęciu zaślepek w bocznej pokrywie urządzenia. Filtry zastosowane w centralach serii VW:

- 1. Filtr powietrza usuwanego ePM10 (60%)
- 2. Filtr wstępny powietrza nawiewanego ePM10 (60%)
- 3. Filtr dokładny powietrza usuwanego



System filtracji został opracowany i przebadany we współpracy z Katedrą Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego Politechniki. Skuteczność dezynfekcji powietrza określono na poziomie min. 70% dla trzech szczepów bakterii (Micrococcus luteus, Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis). Opis wymiany filtrów został opisany w rozdziale *6.1 Wymiana filtrów*.

4.5. Nagrzewnica wstępna PTC

Spadek temperatury powietrza zewnętrznego poniżej temperatury punktu zamarzania powoduje na ogół zamarzanie kondensatu powstającego w obrębie wymiennika ciepła, w komorze powietrza usuwanego. Przed zamarznięciem wymiennika ciepła skutecznie zabezpiecza zastosowanie nagrzewnicy wstępnej.

Urządzenie zostało wyposażone w nagrzewnicę wstępną złożoną z samoregulujących modułów PTC.

Nagrzewnica wstępna została zainstalowana za filtrem wstępnym powietrza nawiewanego, bezpośrednio przed wymiennikiem ciepła.

Nagrzewnica została zabezpieczona dodatkowym czujnikiem temperatury zabezpieczającym przed przegrzewaniem. Algorytm zastosowanego sterownika pozwala ponadto dostosować pracę nagrzewnicy do zapotrzebowania realnego na ciepło, znacznie zmniejszając zużycie energii elektrycznej.

4.6. Obudowa ze spienionego polipropylenu

Obudowy rekuperatorów zostały wykonane metodą wtryskową ze spienionego polipropylenu, który stanowi konstrukcję poszczególnych elementów rekuperatora. Proces produkcji podlega restrykcyjnym wymogom i jest realizowany zgodnie z systemem zarządzenia jakością ISO IATF 16949 i ISO 9001 oraz systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Materiał, z którego wykonano obudowy w 100% podlega recyklingowi.

Dopasowane części, wykonane za pomocą form wtryskowych, gwarantują szczelność nieosiągalną przez klasyczne blaszane obudowy, a struktura materiału gwarantuje niewielki ciężar urządzenia. Istnieje również możliwość wykonania rekuperatora z obudową całkowicie pokrytą blachą stalową.

Wykorzystanie spienionego polipropylenu o grubości 40 mm zapewnia również doskonałą izolację termiczną i akustyczną urządzenia.

4.7. Odpływ kondensatu

Centrala wentylacyjna posiada fabrycznie zainstalowany odpływ kondensatu z gwintem 5/4".Odpływ należy połączyć z syfonem oraz instalacją odprowadzenia skroplin.

• Zaleca się zastosowanie syfonu umywalkowego z napowietrzaniem

W przypadku instalacji grawitacyjnej zaleca się zachowanie spadku przewodów nie mniejszego niż 3%.

4.8. Wbudowana wodna nagrzewnica wtórna

Urządzenie opcjonalnie może zostać fabrycznie wyposażone we wtórną nagrzewnicę wodną z miedziano – aluminiowym wymiennikiem ciepła.

4.9. Wbudowana wodna chłodnica powietrza

Urządzenie opcjonalnie może zostać fabrycznie wyposażone w chłodnicę wodną z miedziano – aluminiowym wymiennikiem ciepła.

Chłodnicę należy połączyć z instalacją wody lodowej za pomocą dołączonego do zestawu kompletu zaworów z siłownikiem. Siłownik należy połączyć ze sterownikiem centrali, który zapewni komfortową dla użytkownika temperaturę powietrza i zabezpieczy przed przechłodzeniem powietrza nawiewanego.

Chłodnica jest przeznaczona do pracy z wodą lodową jako czynnikiem chłodniczym. Zabrania się łączenia chłodnicy z systemami bezpośredniego odparowania.

Opis dotyczący mocy, prac montażowych, serwisowych i konserwacyjnych został opisany w odrębnym dokumencie dołączanym podczas zakupu chłodnicy wodnej.

4.10. Sterownik centrali

Sterownik został zaprojektowany specjalnie dla rekuperatorów VERANO freshAIR+. W przejrzysty sposób zapewnia dostęp do wszystkich funkcji i ustawień rekuperatorów serii VW. Umożliwia zdalną regulację pracy centrali za pomocą aplikacji webowej, dostępnej w przeglądarce internetowej lub aplikacji na tablety i smartfony dostępnej na systemy Android oraz iOS.

Sterownik pozwala również na zapis danych dotyczących pracy centrali w czasie rzeczywistym – na serwerze. Dane

Nagrzewnicę należy połączyć z instalacją centralnego ogrzewania lub specjalną instalacją ciepła technologicznego za pomocą dołączonego do zestawu kompletu zaworów z siłownikiem. Siłownik należy połączyć ze sterownikiem centrali, który zapewni komfortową dla użytkownika temperaturę powietrza i zabezpieczy przed przegrzewaniem się urządzenia.

Wtórna nagrzewnica wodna jest przeznaczona do pracy w systemie wodnym. Zabrania się łączenia nagrzewnicy z systemami bezpośredniego odparowania. Zalecany czynnik to woda uzdatniona do stosowania w systemie centralnego ogrzewania.

W celu zabezpieczenia wody przed zamarznięciem w okresie zimowym, w instalacji wodnej zaleca się stosowanie 30% domieszki na bazie glikolu propylenowego dedykowanego do instalacji grzewczych.

Opis dotyczący mocy, prac montażowych, serwisowych i konserwacyjnych został opisany w odrębnym dokumencie dołączanym podczas zakupu wtórnej nagrzewnicy wodnej.

są wykorzystywane podczas przeglądów serwisowych i pozwalają na szybkie wykrycie nieprawidłowości w pracy urządzenia. Sterownik jest dostępny w wersji z kolorowym panelem dotykowym VER-AHR WiFi lub z modułem VER-AHM WiFi (regulacja pracy wyłącznie za pomocą aplikacji).

Opis ustawień dostępnych dla sterownika został zawarty w rozdziale *w instrukcji obsługi sterownika.*



5. Obsługa sterownika dla użytkownika

5.1. Menu użytkownika- struktura

Tryby pracy



Tryb pracy centrali

- Główny tryb: Postój, Tryb 1...4
- Tryb czasowy: OFF, Wyjście, Party, Wietrzenie
- Lato / Zima: Auto, Lato, Zima, Wentylacja
- Kominek: Nie, Tak; Prędkość
- Harmonogramy: Nie, Tak

Tryb lato/zima

- Auto, Lato, Zima, Wentylacja
- Włączenie trybu zima
- Histereza zał. trybu lato

Ustawienia stanów pracy

- Ustawienia trybów użytkownika 1...4 > Nawiew, Wywiew, T. komfortu
- Ustawienia trybów czasowych
 - Wietrzenie: Czas trwania, Prędkość;
 - Party: Czas trwania, T. komfortu, Nawiew, Wywiew;
 - Wyjście: Czas trwania
- Ustawienia harmonogramów
 - Czas 1...5;
 - Poniedziałek...Niedziela;
 - Start, Stop;
 - > Tryb, Reset, Kopiuj harmonogram
- Czujnik wiodący regulacji
 - Czujnik nawiewu, Czujnik wywiewu, Czujnik w panelu;
 - Adres panelu*

Tryby użytkownika



Tryb1, Tryb2, Tryb3, Tryb4 Nawiew, Wywiew, T. komfortu

Filtry*



Wymuś procedurę wymiany filtrów Czy zakończono wymianę filtrów?

- Procedura wymiany filtrów
- Filtr nawiewu klasa: Standard/G4/M5, Średnie/M5/M6, Dokładne/F7/F8
- Filtr wywiewu klasa: Standard/G4/M5, Średnie/M5/M6, Dokładne/F7/F8
- Czy filtr nawiewu wymieniony?

Czy filtr wywiewu wymieniony?

GWC*

•

Ustawienia GWC

- Auto, Zamknij, Otwórz
- Temp. otwarcia letniego
- Temp. otwarcia zimowego

Ustawienia regeneracji

- Maksymalny czas otwarcia
- Czas regeneracji
- Ręczne uruchomienie

Bypass/Odzysk ciepła*



Otwarty, Zamknięty, Auto*

Prędkość minimalna, Prędkość maksymalna, Auto*

Centrala alarmowa*



Obsługa centrali

- Stan logiczny
- NO, NC

Reakcja centrali

- Wyłączenie centrali; Nawiew, Wywiew
- Przewietrzenie

Tak, Nie

Ustawienia przewietrzania

- Prędkość wentylator nawiewu
- Prędkość wentylator wywiewu
- Czas trwania przewietrzania
- Czas cyklicznego przewietrzania
- Praca nagrz. wtórnej przy przew.

Czyszczenie wymiennika*



Godzina startu czyszczenia



Ustawienia ogólne



| Kontrola rodzici | elska | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Ustawienia wyg | aszacza | | | |
| • Zał. / Wył. v | vygaszacza ekranu | | | |
| Czas do wy | gaszacza | | | |
| Podświetla | nie wygaszacza | | | |
| Dźwięk wciśnięc | tia klawisza | | | |
| Ustawienia dom | nyślne | | | |
| Zegar | | | | |
| Data | | | | |
| Jasność | | | | |
| Dźwięk alarmów | | | | |
| Język | | | | |
| Aktualizacja opr | ogramowania | | | |
| Listoviania | SSID | | | |
| | Rodzaj zabezpieczeń WiFi | | | |
| Hasło | | | | |
| Alarmy | | | | |

Ustawienia serwisowe

Informacje



Włącz/wyłącz regulator



Poszczególne pozycje z menu mogą być niewidoczne, gdy brak jest odpowiedniego czujnika, urządzenia, nastawy w Menu lub regulator jest wyłączony. Pozycje tego typu zostały oznaczone symbolem "*".

5.2. Sterowanie regulatorem

Panel ecoTOUCH T4_RT:

W urządzeniu zastosowano ekran z panelem dotykowym.



Zmiany ustawień regulatora dokonuje się poprzez system obrotowego menu.



Wybór pozycji z menu i edycja parametrów następuje poprzez naciśnięcie wybranego symbolu na ekranie. Zgrupowane parametry z wybranego menu są wyświetlane na wspólnym ekranie. Przykład takiego zgrupowania parametrów pokazany jest poniżej.

| Centrala alarmowa | | | | 11/1/1/1 |
|-------------------|--------|-------------|--------|----------|
| Obsluga centrali | | V TAK | NIE . | |
| Stan logiczny | | NC | V NO | Λ |
| Reakcja centrali | | Przewietrza | nie | |
| Wyłączenie cer | itrali | | | |
| 🚱 • Wywiew | 50% | 21 | m | M |
| S Nawlew | 50% | 2 |) | Ľ |
| ¢ | 습 | C | \sim | Ø |

Oznaczenia wybranych symboli na ekranie:

듣 区 - powrót do poprzedniego menu lub brak



szybki powrót do głównego ekranu, z każdego poziomu menu;



informacja o wybranym parametrze;



wejście do głównego menu;



– zmniejsz lub zwiększ wartość parametru;



wejście do menu serwisowego;



przesuwanie listy parametrów;

 wejście do wybranej pozycji menu lub potwierdzenie nastawy wybranego parametru;

ekranie parametru.



Regulator obsługuje się poprzez przyciski dotykowe, które pozwalają na wybór pozycji z menu i edycję parametrów.

Panel simTOUCH2:



Opis przycisków:

- 1. Wejście do MENU.
- Przycisk wyboru parametru z listy, zwiększenia wartości edytowanego parametru oraz przełączanie ekranów głównych.
- 3. ENTER zatwierdzenie.
- 4. EXIT wyjście.
- 5. Przycisk wyboru parametru z listy, zmniejszenia wartości edytowanego parametru oraz przełączanie ekranów głównych.

5.3. Włączenie i wyłączenie regulatora Panel ecoTOUCH T4_RT:

Po ponownym włączeniu regulator pamięta stan, w którym znajdował się przed momentem wyłączenia. Jeśli regulator wcześniej nie pracował to uruchomi się w trybie "gotowości", w którym wyświetlany jest aktualny czas i data oraz wartość temperatury zewnętrznej z informacją "Centrala wyłączona".

Aby uruchomić regulator należy nacisnąć ekran w dowolnym miejscu. Pojawi się wówczas komunikat "Włączyć centralę wentylacyjną?".



Istnieje druga metoda włączenia regulatora. Należy wcisnąć przycisk Menu, a następnie odszukać i nacisnąć w



menu obrotowym symbol **OSS**. Aby wyłączyć regulator należy wcisnąć przycisk Menu, a następnie odszukać i

nacisnąć w menu obrotowym symbol 🔍

Panel simTOUCH2:

Po ponownym włączeniu regulator pamięta stan, w którym znajdował się przed momentem wyłączenia. Jeśli regulator wcześniej nie pracował to uruchomi się w trybie "gotowości", w którym wyświetlany jest aktualny czas i data oraz wartość temperatury zewnętrznej z informacją "Regulator wyłączony".



Aby uruchomić regulator należy dotknąć przycisk V, wówczas pojawi się komunikat "Włączyć centralę wentylacyjną?". Potwierdzenie komunikatu ponownie przyciskiem V włączy regulator.

Aby wyłączyć regulator należy na dowolnym ekranie głównym dotknąć przycisk i potwierdzić wyłączenie regulatora.



5.4. Ekrany główne Panel ecoTOUCH T4 RT:

W panelu zastosowano dwa ekrany główne. Pierwszy: z wyświetlanymi parametrami i trybami pracy z możliwością ich edycji oraz odczytu informacji, drugi: z wyświetlanym schematem automatyki. Istnieje możliwość przełączania się pomiędzy tymi ekranami.



Ekran główny z możliwością odczytu informacji i edycji wybranych parametrów.

Pokazane na ekranie wartości parametrów mają jedynie charakter poglądowy.

Legenda:

- 1. Bieżące nastawy trybu pracy centrali wentylacyjnej.
- 2. Wybór trybu pracy centrali: trybów użytkownika i trybów czasowych.
- 3. Dostęp do menu głównego.
- Pole informacyjne wyświetla bieżące alarmy i aktywne sygnały zewnętrzne. W sytuacji wystąpienia alarmów naciśnięcie pozwala wyświetlić listę wszystkich bieżących alarmów.

- 5. Ustawienia harmonogramów.
- 6. Przełączanie ekranów.
- Podstawowe informacje naciśnięcie wyświetla wszystkie dostępne informacje o stanie pracy regulatora





Ekran główny z wymiennikiem krzyżowym.

Prezentowane na ekranie schematy automatyki mogą ulec zmianie w zależności czy do regulatora są podłączone poszczególne urządzenia systemu wentylacji np. przepustnice, nagrzewnice, a pokazane wartości parametrów mają jedynie charakter poglądowy.

Legenda:

- Tryby regulacji: PRACA, PRACA-Grzanie, PRACA-Chłodzenie, ROZMRAŻANIE, POSTÓJ, Czyszczenie wymiennika, Odwadnianie wymiennika, Chłodzenie nagrzewnicy, Przewietrzanie.
- 2. Wysterowanie wentylatora wywiewu.
- 3. Temperatura wyrzutni.
- 4. Praca nagrzewnicy pierwotnej (elektrycznej lub wodnej).
- 5. Temperatura czerpni (temperatura zewnętrzna).
- 6. Pozycja siłownika przepustnicy gruntowego wymiennika ciepła (GWC).
- 7. Gruntowy wymiennik ciepła (GWC).
- 8. Temperatura GWC.
- 9. Pozycja siłownika przepustnicy bypassu.
- 10. Pole informacyjne:

[R1], [R2] – aktywny tryb okap – bieg 1 lub bieg 2;

[**SAP**] – wykryto sygnał z centrali PPOŻ;

[ECO] – wykryto sygnał z centrali alarmowej;

[**TR1**] – zadziałanie termostatu nagrzewnicy pierwotnej;

[TR2] – zadziałanie termostatu nagrzewnicy wtórnej;

- 11. Temperatura wyciągu.
- 12. Temperatura komfortu (zadana).

- 13. Temperatura nawiewu.
- 14. Praca chłodnicy (freonowej lub wodnej).
- 15. Praca nagrzewnicy wtórnej (elektrycznej lub wodnej).
- 16. Godzina i data.
- 17. Wysterowanie wentylatora nawiewu.
- 18. Pozycja siłownika komory mieszacza.



Panel simTOUCH2:

W panelu zastosowano dwa ekrany główne: ekran informacyjny z wyświetlanymi wartościami podstawowych parametrów oraz ekran z wyświetlanym schematem automatyki. Przełączenie pomiędzy ekranami odbywa się po dotknięciu przycisku (2) i (5).



Ekran informacyjny.



Ekran z wymiennikiem krzyżowym.

Legenda:

- Tryby regulacji: PRACA, PRACA-Grzanie, PRACA-Chłodzenie, ROZMRAŻANIE, POSTÓJ, Czyszczenie wymiennika, Odwadnianie wymiennika, Chłodzenie nagrzewnicy, Przewietrzanie.
- 2. Temperatura komfortu (zadana).
- 3. Temperatura wiodąca regulacji.
- 4. Stan wentylatora nawiewnego wraz z aktualnym wysterowaniem.
- 5. Stan wentylatora wywiewnego wraz z aktualnym wysterowaniem.
- 6. Pole informacyjne temperatur zmierzonych.
 - 7. Dzień tygodnia i czas.
 - 8. Tryby pracy: Postój, Tryb 1...4 (U1...4).
 - 9. Pole informacyjne:

rts

- aktywny tryb Lato;

- aktywny tryb Zima;
- 10. Temperatura wyrzutni.
- 11. Wyrzutnia.

- 5. Obsługa sterownika dla użytkownika
- 12. Temperatura GWC oraz pozycja siłownika GWC:

13. Czerpnia.

- 14. Temperatura czerpni (zewnętrzna).
- 15. Pole informacyjne:
- ALARM sygnalizacja alarmów;
- **ទី៖** praca nagrzewnicy pierwotnej;
 - praca nagrzewnicy wtórnej;
- ∎
 - praca chłodnicy;
- 16. Pozycja siłownika bypass.
- 17. Pozycja siłownika komory mieszacza.
- 18. Temperatura wywiewu.
- 19. Wywiew.
- 20. Nawiew.
- 21. Temperatura nawiewu.

5.5. Opis działania regulatora

5.5.1. Tryby pracy regulatora

Tryby pracy regulatora, według których będzie wykonywana regulacja wentylacji.

- PRACA regulator, uwzględniając nastawy zadane przez użytkownika, steruje pracą wentylacji dążąc do uzyskania w pomieszczeniu temperatury zadanej.
- PRACA-Grzanie regulator, pomimo niskiej temperatury powietrza pobieranego z zewnątrz, dąży do utrzymania w pomieszczeniu temperatury zadanej; w tym celu w pierwszej kolejności wybiera źródło o najwyższej temperaturze powietrza, a następnie, w zależności od spełnienia warunków, uruchamia nagrzewnicę wtórną.
- PRACA-Chłodzenie regulator, pomimo wysokiej temperatury powietrza pobieranego z zewnątrz, dąży do utrzymania w pomieszczeniu temperatury zadanej; w tym celu w pierwszej kolejności wybiera źródło o najniższej temperaturze powietrza, a następnie, w zależności od spełnienia warunków, uruchamia chłodnicę.
- ROZMRAŻANIE regulator poprzez zmianę prędkości wentylatorów i uruchomienie nagrzewnicy pierwotnej bądź otwarcie przepustnicy bypass zapobiega zamarznięciu wymiennika.
- POSTÓJ regulator zatrzymuje pracę centrali wentylacyjnej, działają tylko funkcje ochronne.



- Czyszczenie wymiennika regulator włącza tryb czyszczenia załączając na przemian wentylatory z maksymalnym wysterowaniem.
- Odwadnianie wymiennika regulator włącza funkcję odwadniania wymiennika wstrzymując przy tym pracę wentylatorów.
- *Chłodzenie nagrzewnicy* regulator przez określony czas podtrzymuje pracę wentylatora nawiewu w celu schłodzenia nagrzewnic elektrycznych.
- Przewietrzanie regulator uruchamia funkcję przewietrzania.

5.5.2.Tryby pracy urządzenia

Ustawienia związane z trybami pracy regulatora, według których odbywać będzie się regulacja, znajdują się w lokalizacji:

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Tryby pracy}$

Ekran pozwalający na ustawienie aktywnych funkcji regulatora znajduje się w lokalizacji:

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Tryby pracy} \rightarrow \textbf{Tryb pracy centrali}$

- Główny tryb ustawienie trybu pracy centrali. Wybranie trybu Postój spowoduje zatrzymanie rekuperatora, aktywne pozostaną tylko funkcje ochronne. Tryb ten można zastosować w celu zapobiegania przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z zewnątrz. Możliwe jest także wybranie jednego z trybów Tryb 1..4, których nastawy mogą zostać zdefiniowane przez użytkownika.
- *Tryb czasowy* włączenie jednego z dodatkowych trybów pracy centrali wentylacyjnej. Możliwe do ustawienia:
 - Off: powoduje wyłączenie trybu czasowego.

- Tryb Wyjście: wstrzymuje pracę centrali wentylacyjnej, tryb ten może zostać wykorzystany np. na czas opuszczenia pomieszczenia przez użytkownika.

- *Tryb Party*: zwiększa wydatek wentylatorów oraz zmienia wartość temperatury zadanej, tryb ten może zostać wykorzystany np. podczas przebywania w pomieszczeniu większej liczby osób.

- *Tryb Wietrzenie*: powoduje zmianę wydatku wentylatora wywiewnego przy jednoczesnym wyłączeniu wentylatora nawiewnego, tryb ten może zostać wykorzystany np. w celu szybkiej wymiany powietrza w pomieszczeniu.

 Lato / Zima – ustawienie mechanizmu sterowania pracą centrali:

- *Tryb Zima:* blokowanie chłodnicy i trybu AUTO-otwarcia bypass.

- *Tryb Lato:* blokowanie nagrzewnic.

- *Tryb Auto:* wybór aktywnego mechanizmu według nastaw i temperatury zewnętrznej.

- *Wentylacja*: blokowanie zarówno nagrzewnic jak i chłodnicy.

- Kominek umożliwia włączenie funkcji kominka. Jeśli funkcja ta zostanie włączona to sterowanie wentylatorem wywiewu zostanie uzależnione od prędkości wentylatora nawiewu i ustawionej różnicy prędkości w parametrze *Prędkość*.
- Harmonogramy umożliwia włączenie pracy regulatora według zdefiniowanych przez użytkownika harmonogramów.

Ekran pozwalający na ustawienie trybu sterowania znajduje się w lokalizacji:

Menu \rightarrow Tryby pracy \rightarrow Lato / Zima

- Ustawienie trybu, według jakiego odbywać się będzie regulacja. Ustawienia są analogicznie jak dla menu Lato / Zima w menu Tryb pracy centrali.
- *Włączenie trybu zima* wartość temperatury, poniżej której przy aktywnym trybie auto zostanie włączony tryb zima.
- Histereza zał. trybu lato wartość histerezy zmiany trybu, jeśli aktywny jest tryb auto i temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej Włączenie trybu zima + Histereza zał. trybu lato, to aktywowany zostanie tryb lato.

5.5.3.Ustawienia stanów pracy

Ustawienia związane z trybami pracy, trybami czasowymi oraz dodatkowymi stanami pracy regulatora, podczas których przez określony czas zmieniamy stan wysterowania centrali wentylacyjnej znajdują się w lokalizacji:

Menu \rightarrow Tryby pracy urządzenia \rightarrow Ustawienia stanów pracy

- Ustawienia trybów użytkownika przekierowuje do menu ustawień trybów użytkownika opisanego w pkt.
 5.5.4Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
- Ustawienia trybów czasowych pozwala na zdefiniowanie trybów czasowych. Dla trybu Wietrzenie możliwe jest określenie czasu trwania trybu parametrem Czas trwania oraz wysterowania wentylatora wywiewu parametrem Prędkość. Dla trybu Party czasu trwania parametrem Czas trwania, temperatury zadanej parametrem T. komfortu, wysterowania wentylatorów: nawiewu parametrem Nawiew oraz wywiewu parametrem Wywiew. Dla trybu



Wyjście możliwe jest określenie czasu jego trwania parametrem *Czas trwania*.

- Ustawienia harmonogramów przekierowuje do ekranu ustawiania harmonogramów opisanego w pkt.
 5.5.9
- *Czujnik wiodący regulacji* ustawienie, według którego czujnika dokonywana będzie regulacja temperatury zadanej. Do wyboru są: *Czujnik nawiewu, Czujnik wywiewu, Czujnik panelu*
- Adres panelu jeśli jako czujnik wiodący regulacji ustawiono Czujnik panelu, to należy tu wskazać adres panelu, z którego czujnika będzie odczytywana wartość temperatury.

5.5.4.Tryby użytkownika

Menu pozwala na indywidualne ustawienie dla trybów użytkownika 1...4 wysterowania wentylatorów nawiewu (parametr *Nawiew*) i wywiewu (parametr *Wywiew*) oraz temperatury zadanej w parametrze *T. komfortu*.

5.5.5.Funkcja zrównoważonej wentylacji

Regulator posiada funkcję zrównoważonej wentylacji polegającej na regulacji przepływu bądź ciśnienia powietrza w kanałach wentylacyjnych. Funkcja pozwala na zwiększenie sprawności odzysku ciepła, uodpornienie układu na zmiany oporów na przykład z powodu zabrudzenia filtra powietrza, zmiany oporów wymiennika z powodu zawilgocenia lub zabrudzenia, uruchomienia przepływu powietrza przez gruntowy wymiennik ciepła.



Funkcja zrównoważonej wentylacji wymaga podłączenia czujników ciśnienia różnicowego.

Włączenie i konfiguracja funkcji odbywa się z poziomu Menu Instalatora.

5.5.6.Obsługa GWC

Regulator jest przystosowany do obsługi gruntowego wymiennika ciepła (GWC), jeśli jest on częścią systemu wentylacji. Wykorzystuje się tutaj temperaturę gruntu, która przez znaczną część roku jest korzystniejsza niż temperatura powietrza zewnętrznego.



Obsługa GWC wymaga podłączenia dodatkowego czujnika temperatury.

Parametr *Ustawienia GWC* umożliwia wybranie trybu pracy dla GWC:

- Zamknij regulator wyłącza pompę glikolu lub zamyka przepustnicę odcinając przepływ powietrza przez GWC.
- Otwórz regulator włącza pompę glikolu lub otwiera przepustnicę powietrza na przewodzie GWC.
- Auto regulator włącza lub wyłącza GWC w zależności od nastaw zadanych przez użytkownika, temperatury zewnętrznej i temperatury GWC. Uruchomienie może wystąpić w dwóch trybach: w trybie grzania – włączenie zimowe oraz w trybie chłodzenia – włączenie letnie. Uruchomienie GWC zimowe nastąpi jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej wartości parametru *Temp. otw. zimowego* i jednocześnie temperatura czujnika GWC będzie wyższa od temperatury z czujnika temperatury zewnętrzna wzrośnie powyżej wartości parametru *Temp. otw. letniego* i jednocześnie temperatura czujnika GWC będzie niższa od temperatury z czujnika temperatury zewnętrznej.

 (\mathbf{i})

Wartość temperatury zewnętrznej jest mierzona przez czujnik temperatury zamontowany na wlocie czerpni.

W przypadku braku podłączonego czujnika temperatury GWC lub wyłączeniu jego obsługi z poziomu menu instalatora regulacja GWC będzie uzależniona tylko od wskazań czujnika temperatury zewnętrznej.

Dodatkowe ustawienia regulacji dla GWC znajdują się w lokalizacji:

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{GWC} \rightarrow \textbf{Ustawienia regulacji}$

- *Maksymalny czas otwarcia* maksymalny czas otwarcia przepustnicy GWC. Po tym czasie zostanie uruchomiona procedura regeneracji GWC.
- Czas regeneracji czas trwania regeneracji GWC. W czasie regeneracji przepustnica GWC pozostaje zamknięta.
- Ręczne uruchamianie ręczne uruchamianie regeneracji bez czekania na spełnienie warunku temperaturowego i czasowego.

5.5.7.Obsługa bypassu

Menu **Bypass** zawiera ustawienia związane z bypassem i umożliwia wybranie rodzaju sterowania dla przepustnicy bypass wymiennika krzyżowego.



Przepustnica bypass może być na stałe otwarta (opcja *Otwarty* – brak wtedy odzysku ciepła i ryzyka oszronienia wymiennika), stale zamknięta (opcja *Zamknięty*) lub w trybie auto (opcja *Auto*), podczas trwania którego będzie otwierana w zależności od spełnienia warunków otwarcia. W czasie otwarcia bypassu pomieszczenia wewnętrzne mogą być schładzane do temperatury zadanej z wykorzystaniem chłodniejszego powietrza pochodzącego z zewnątrz.

5.5.8.Centrala alarmowa

Nastawy związane z obsługą sygnału z centrali alarmowej. Po otrzymaniu sygnału z centrali alarmowej nastąpi zmiana wydatku wentylatorów zgodnie z nastawami w lokalizacji:

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Centrala alarmowa}$

- Obsługa centrali włączenie lub wyłączenie obsługi centrali alarmowej. Jeśli funkcja będzie aktywna to po otrzymaniu sygnału z centrali alarmowej nastąpi zmiana sposobu działania regulatora na zgodny z nastawami centrali.
- Stan logiczny ustawienie stanu logicznego wejścia cyfrowego: NO (normalnie otwarty) lub NC (normalnie zamknięty).
- Reakcja centrali ustawienie reakcji rekuperatora na sygnał z centrali alarmowej. Jeżeli wybrana zostanie opcja Wyłączenie centrali to po otrzymaniu sygnału urządzenie zostanie wyłączone. W przeciwnym razie nastąpi zmiana wysterowania wentylatorów na wartości zdefiniowane parametrami Wywiew i Nawiew.
- Przewietrzanie włączenie lub wyłączenie funkcji przewietrzania, działa ona tylko przy włączonym trybie regulacji z centralą alarmową i wyłączonej opcji Wyłączenie centrali.

Nastawy funkcji przewietrzania znajdują się w lokalizacji:

- Prędkość wentylator wywiewu, Prędkość wentylator nawiewu – pozwalają na ustawienie wysterowania wentylatorów w czasie trwania przewietrzenia.
- *Czas trwania przewietrzania* parametr definiuje czas, przez jaki wykonywane będzie przewietrzanie.
- Czas cyklicznego przewietrzania parametr definiuje odstępy czasowe między kolejnymi cyklami przewietrzania.
- Praca nag. wtórnej przy przew. włączenie lub wyłączenie pozwolenia na pracę nagrzewnicy wtórnej w czasie trwania przewietrzania.

5.5.9.Harmonogramy

Menu pozwala na ustawienie harmonogramów pracy centrali wentylacyjnej.



Panel ecoTOUCH T4_RT:



Obsługę harmonogramów można włączyć na dwa sposoby: albo za pomocą parametru *Harmonogramy*, umieszczonego w lokalizacji:

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Tryb pracy} \rightarrow \textbf{Tryby pracy centrali}$

bądź też za pomocą parametru *Harmonogramy* w lokalizacji:

Menu \rightarrow Tryb pracy \rightarrow Ustawienia stanów pracy \rightarrow Ustawienia Harmonogramów

W menu harmonogramów dla każdego dnia tygodnia można ustawić do 5 zakresów (*Czas 1...5*) pracy centrali wentylacyjnej. Dla każdego z zakresów należy ustawić czas trwania (parametry *Start* i *Stop*: godziny i minuty) oraz wybrać aktywny tryb pracy (parametr *Tryb*). Jeśli pomiędzy czasem końca zakresu a czasem początku kolejnego zakresu jest różnica czasowa, to w trakcie trwania tej różnicy czasowej regulator powróci do normalnego trybu pracy.

Przycisk 🛄 pozwala na skopiowanie aktualnie definiowanego przedziału czasowego na dowolne dni tygodnia.



Panel simTOUCH2:



Obsługę mechanizmu harmonogramów można włączyć za pomocą parametru *Harmonogramy* umieszczonego w menu:

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Tryb} \ \textbf{pracy} \rightarrow \textbf{Tryby} \ \textbf{pracy} \ \textbf{centrali}$

W menu harmonogramów znajdującego się w lokalizacji:

Menu \rightarrow Tryb pracy \rightarrow Ustawienia stanów pracy \rightarrow Ustawienia Harmonogramów

dla wybranego dnia tygodnia można ustawić do 5 zakresów (*Czas 1...5*) pracy centrali wentylacyjnej. Dla każdego z zakresów należy ustawić czas trwania (parametry *Start* i *Stop*: godziny i minuty) oraz wybrać aktywny tryb pracy (parametr *Tryb*). Jeśli pomiędzy czasem końca zakresu a czasem początku kolejnego zakresu jest różnica czasowa, to w trakcie trwania tej różnicy czasowej regulator powróci do normalnego trybu pracy.



Przycisk pozwala na skopiowanie aktualnie definiowanego przedziału czasowego na dowolne dni tygodnia. Przycisk *Res* pozwala z kolei na skasowanie ustawianego harmonogramu.

5.5.10. Procedura wymiany filtrów

Regulator zgłasza potrzebę wymiany filtrów wentylacji wywołując na ekranie trwały alarm.



Wymiana filtrów może być wykonana tylko przy odłączonym od centrali wentylacyjnej zasilaniu elektrycznym.

Postępowanie w przypadku zabrudzenia filtrów zależy od konfiguracji regulatora przez instalatora. W sytuacji udostępnienia przez instalatora możliwości wymiany filtrów dla użytkownika, po wystąpieniu alarmu należy

nacisnąć przycisk **L**, co spowoduje wywołanie **Procedury wymiany filtrów** oraz zatrzyma pracę centrali wentylacyjnej. Po wyświetleniu alarmu aktywnej procedury wymiany należy odłączyć centralę od zasilania elektrycznego i wymienić filtry. Po ponownym włączeniu zasilania należy przejść do lokalizacji: Menu → Filtry → Procedura wymiany filtrów, gdzie należy wybrać klasę wymienionych filtrów (parametrami: *Filtr nawiewu – klasa, Filtr wywiewu - klasa*), a także potwierdzić wymianę filtrów (parametrami: *Czy filtr nawiewu wymieniony?, Czy filtr wywiewu wymieniony?*). Po potwierdzeniu wymiany filtrów należy nacisnąć przycisk

K, co pozwoli na powrót do menu **Filtry** i z wykorzystaniem parametru *Czy zakończono wymianę filtrów?* dodatkowo potwierdzić zakończenie procedury wymiany filtrów, co spowoduje także skasowanie alarmów oraz pozwoli na dalszą pracę centrali wentylacyjnej.

Filtry mogą zostać wymienione także przed upływem czasu ich eksploatacji, bądź przed wykryciem ich zabrudzenia przez regulator. W tym celu należy przejść do menu:

Filtry → **Wymuś** procedurę wymiany filtrów i z wykorzystaniem parametru *Wymuś* procedurę wymiany filtrów ręcznie uruchomić procedurą ich wymiany.



Jeśli instalator nie udostępnił dla użytkownika możliwości wymiany filtrów, to po zgłoszeniu alarmu zabrudzenia filtrów należy wezwać serwis

5.5.11. Czyszczenie wymiennika

Parametr *Godzina startu czyszczenia* pozwala na ustawienie momentu rozpoczęcia czyszczenia. Procedura zostanie uruchomiona o zadanej godzinie po osiągnięciu dnia czyszczenia.

5.5.12. Ustawienia ogólne

Menu zawiera ustawienia dla użytkownika związane z ogólnymi ustawieniami regulatora.

Panel ecoTOUCH T4_RT:

- Kontrola rodzicielska włączenie funkcji powoduje blokadę wejścia do Menu. Odblokowanie przez dotknięcie na ok. 3 sek. ekranu (animacja otwieranej kłódki).
- Ustawienia wygaszacza ustawienie Zał. / Wył. wygaszacza ekranu na TAK spowoduje, że po określonym czasie ekran zostanie przygaszony lub wyłączony. Czas do uruchomienia wygaszania ustawiamy w Czas do wygaszacza. Wartość podświetlania podczas aktywnego trybu wygaszania ustawiamy w Podświetlenie wygaszacza.
- Dźwięk wciśnięcia klawisza włączenie lub wyłączenie dźwięku wciskania dla ekranu dotykowego.
- Ustawienia domyślne przywracanie ustawień domyślnych dla panelu oraz parametrów regulatora dostępnych dla klienta.



- Zegar ustawienie godziny. Zmiana czasu z poziomu dowolnego panelu pokojowego wywoła zmianę czasu również w samym regulatorze.
- Data ustawienie daty. Po wprowadzeniu daty samoczynnie ustawi się dzień tygodnia.
- Jasność ustawienie intensywności podświetlania ekranu.
- Dźwięk alarmów włączanie lub wyłączanie dźwięku alarmów.
- Język wybór języka Menu.
- Aktualizacja oprogramowania aktualizacja oprogramowania modułu regulatora i panelu sterujacego.
- Ustawienia ecoNET konfiguracja połączenia sieci WiFi w przypadku podłączenia modułu internetowego ecoNET300 do regulatora. Należy wpisać SSID identyfikator sieci, wybrać rodzaj zabezpieczenia WiFi oraz wprowadzić hasło dla wybranej sieci WiFi. Dalszą konfigurację modułu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją DTR do ecoNET300.

Panel simTOUCH2:

- Dźwięk wciśnięcia klawisza włączenie lub wyłączenie • dźwięku dotknięcia przycisku.
- Dźwięk alarmów włączanie lub wyłączanie dźwięku alarmów.
- Alarm głośność głośność sygnału alarmowego.
- Ustawienia wygaszacza czas do uruchomienia wygaszania ustawiamy w Czas zał. wyg. ekranu. W parametrze *Tryb wygaszacza* można wybrać tryb pracy wygaszacza na Wyłączony, Włączony lub Zegar.
- Ustawienia ecoNET konfiguracja połączenia sieci Wi-Fi, w przypadku podłączenia modułu internetowego do regulatora. Należy wpisać SSID - identyfikator sieci, wybrać rodzaj zabezpieczenia Wi-Fi oraz wprowadzić hasło dla wybranej sieci Wi-Fi.
- Ustawienia adresu ustawienie indywidualnego adresu panelu do prawidłowej komunikacji z modułem, w przypadku podłączenia kolejnych paneli.
- Jasność intensywności podświetlania ekranu.
- Kontrast kontrast ekranu.
- Język wybór języka Menu.
- Zegar i data ustawienie godziny i daty. Po wprowadzeniu daty samoczynnie ustawi się dzień tygodnia.

Aktualizacja oprogramowania aktualizacja oprogramowania modułu regulatora i panelu sterującego.

5.5.13. Współpraca z przetwornikami różnicy ciśnienia

Regulator współpracuje z zewnętrznym przetwornikiem różnicy ciśnienia ecoPRESS-01. Transmisja pomiędzy przetwornikiem a regulatorem odbywa się w standardzie RS485. Podłączenie przetwornika powoduje pojawienie się serwisowym regulatora dodatkowych menu w parametrów umożliwiających skonfigurowanie obsługi czujnika. Odczyt danych i konfiguracja odbywa się za pośrednictwem regulatora, a parametry konfiguracyjne umieszczone zostały w Menu instalatora.

5.5.14. Współpraca z modułem Internetowym

Moduł internetowy ecoNET300 umożliwia zdalne zarządzanie pracą regulatora przez sieć Wi-Fi lub LAN z wykorzystaniem serwisu www.econet24.com

> Do zarządzania pracą regulatora przez podłączony moduł internetowy, konieczny jest panel sterujący podłączony do regulatora.

komputera, lub telefonu Za pomocą tabletu z zainstalowaną przeglądarką stron WWW lub wygodną aplikacia ecoNET.apk i ecoNET.app dla urzadzeń mobilnych użytkownik ma możliwość zdalnego monitorowania pracy regulatora oraz modyfikacji jego parametrów pracy. Aplikację mobilną dla Android-a można pobrać bezpłatnie z poniższego kodu QR.





Android



INFORMACJE OGÓLNE

Moduł umożliwia zdalne zarządzanie (on-line) pracą regulatorów.



Adapter: 1 - gniazdo do wtyku RJ11 interfejsu ecoLINK2, 2 wtyczka do gniazda transmisji modułu regulatora, 3 gniazdo do podłączenia wtyczki panelu sterującego.

PODŁĄCZENIE DO INTERNETU



Do gniazda [mini USB Port] podłączyć wtyczkę zasilacza. [3G USB Port] łączymy z interfejsem ecoLINK2. Gniazdo [RJ45 Ethernet Port] łączymy kablem Ethernet np. z routerem (gniazdo nie musi być wykorzystywane w przypadku dostępu do sieci Wi-Fi). Przełącznik [Mode Switch] może być ustawiony w dowolnej pozycji.







Po włączeniu zasilania moduł przez ok. 1 min. ładuje system, dopiero po tym czasie rozpoczyna pracę. Jeżeli połączenie modułu z regulatorem zostało nawiązane, to

zaświeci się kontrolka ^(C), a w menu regulatora Ustawienia ogólne/Ustawienia użytkownika pojawią się dodatkowe parametry do konfiguracji sieci WiFi: WiFi/Ustawienia ecoNET. Moduł przy podłączeniu do sieci WiFi wymaga, aby router miał włączony serwer DHCP. W polu SSID wpisać nazwę sieci WiFi, która musi być taka sama dla wszystkich urządzeń pracujących w danej sieci. W Typ zabezpieczeń/Rodzaj zabezpieczeń wybrać i zatwierdzić rodzaj szyfrowania np. WPA2. W Hasło podać hasło dostępu do sieci WiFi. Prawidłowe uzupełnienie wszystkich danych skutkuje połączeniem modułu do sieci WiFi.



LOGOWANIE DO KONTA ecoNET

W celu zalogowania się do konta ecoNET na serwerze www.econet24.com należy podać swój Login i Hasło.

PIERWSZE LOGOWANIE DO KONTA ecoNET

W przypadku pierwszego logowania należy wcześniej utworzyć nowe konto w zakładce **ZAREJESTRUJ**, przy czym regulator musi być włączony do zasilania i prawidłowo podłączony do modułu oraz moduł powinien być połączony z siecią WiFi i powinien być zalogowany do serwera. Z zakładki **ecoNET WiFi/Info** w menu głównym regulatora należy odczytać i zapisać numer UID (unikatowy numer identyfikacyjny regulatora):

 $\text{MENU} \rightarrow \text{Informacje} \rightarrow \text{ecoNET WiFi/Info}$

Odczytany numer UID należy wpisać w zakładce **ZAREJESTRUJ**. Jeśli system poprawnie zweryfikuje numer UID zostanie wyświetlony formularz rejestracji konta. Należy wypełnić formularz danymi użytkownika regulatora oraz wpisać hasło logowania.

Pola formularza:

- Identyfikator UID regulatora pokazany jest numer UID regulatora. Poprawność numeru UID jest weryfikowana przez serwer econet24.
- Etykieta regulatora wpisujemy dowolną nazwę dla konfigurowanego regulatora.
- Zdalny dostęp do regulatora przez serwis i producenta – umożliwia określenie uprawnień

dostępu i edycję parametrów regulatora przez serwis oraz producenta regulatora.

- Adres instalacji regulatora (Taki sam jak adres użytkownika) – należy zaznaczyć to pole jeśli adres instalacji regulatora jest taki sam jak adres zamieszkania.
- Powiadomienia o alarmach (Pozwól na wysłanie powiadomień o alarmach za pomocą e-maila) – w przypadku wystąpienia stanu alarmowego regulatora, na podane konto e-mail zostanie wysłana wiadomość z treścią alarmu.

Pola obowiązkowe do uzupełnienia: **E-mail, Hasło, Hasło** (**ponownie**). Utworzenie konta ecoNET będzie możliwe po zapoznaniu się z warunkami użytkowania w postaci regulaminu.

OBSŁUGA STRONY www.econet24.com

| C. | |
|--------------------------------|---|
| Danie bieżace | Bieżący odczyt danych stanu pracy regulatora i możliwość zmiany jego wybranych parametrów. |
| Doto Schemat | Graficzne przedstawienie schematu hydraulicznego instalacji z bieżącym odczytem stanu pracy poszczególnych jej elementów. |
| D= Parametry użytkownika | Szczegółowy odczyt i modyfikacja podstawowych parametrów pracy regulatora. |
| Parametry serwisowe | Szczegółowy odczyt i modyfikacja zaawansowanych parametrów pracy regulatora tylko po wpisaniu hasła serwisowego. |
| Historia danych | Archiwum danych wybranych parametrów pracy regulatora. |
| Alarmy | Lista alarmów regulatora. |
| Harmonogram | Harmonogram pracy regulatora oraz obniżeń temperatur. |
| Zużycie paliwa | Graficzny wykres zużycia paliwa. UWAGA: Zakładka dostępna tylko w regulatorach z dedykowanym przez producenta oprogramowaniem. |
| Ustawienia urzadzenia | Informacja o regulatorze i dodatkowych modułach, możliwość zmiany adresu instalacji regulatora. |
| DE Urządzenia | Możliwość wyboru odczytu parametrów z listy zarejestrowanych urządzeń na jednym koncie ecoNET. |
| Moje konto Wyloguj | Dodanie nowego UID urządzenia do listy dla konta ecoNET oraz wylogowanie. |
| PL 📒 | Wybór języka obsługi strony WWW. |

W zakładce **Dane bieżące** pokazane są kafelki z wartościami podstawowych parametrów pracy regulatora. Parametr przewidziany do modyfikacji jest oznaczony na

kaflu symbolem ^{IN}. Wystarczy kliknąć na ten kafelek i pojawi się okno zmiany wartości, w którym za pomocą suwaka można ustawić nową wartość parametru i zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.



na EUC

możliwe jest przez kliknięcie symbolu 🏊. W zakładce **Schemat** widoczny jest schemat



podłączenia regulatora z instalacją, z odczytem parametrów czujników w poszczególnych jej punktach. Parametr przewidziany do modyfikacji jest oznaczony

symbolem ⁽¹⁾.Kliknięcie w pole edycji spowoduje pojawienie się okna zmiany wartości, w którym suwakiem należy ustawić nową wartość parametru i zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**. Wyjście z modyfikacji, bez zapisu nowego ustawienia możliwe jest przez kliknięcie symbolu

х Podstawowe parametry pracy regulatora wyświetlane zakładce Parametry użytkownika są w i mogą być modyfikowane przez użytkownika. Parametry zaawansowane są wyświetlane w zakładce Parametry serwisowe i mogą być modyfikowane tylko po wpisaniu hasła. Wszystkie wyświetlane parametry są odpowiednio pogrupowane. Kliknięcie na nazwę wybranej grupy parametrów powoduje rozwinięcie listy dostępnych parametrów. Parametry do modyfikacji są oznaczone symbolem . W celu zmiany, należy kliknąć na wybrany parametr i następnie w dodatkowym, pojawiającym się oknie ustawić suwakiem nową wartość parametru i zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Wyjście z modyfikacji, bez zapisu nowego ustawienia możliwe jest przez kliknięcie

symbolu ^W.Zakładka **Historia danych** umożliwia odczyt parametrów pracy całej instalacji w wybranym przez użytkownika czasie i przedstawienie ich w postaci wykresu. Klikając w pola **Od:** lub **Do:** można wybrać własny zakres czasowy odczytu danych lub można wybrać zdefiniowane przedziały czasowe: **Ostatnia doba, Ostatni tydzień, Ostatni miesiąc**. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem **Generuj wykres**. Następnie, z listy pod wykresem, należy wybrać parametry, które będą pokazywane na tym wykresie. Oznaczając na wykresie wybrany obszar czasowy można uzyskać "przeskalowanie" tego obszaru na bardziej

dokładny. Dodatkowo kliknięcie symbolu powoduje, że na wykresie pokazywane są "węzły". Jest to informacja o czasie i wartości pojedynczej próbki danych wysłanych przez regulator do serwisu econet24.



wciśnięcie ikony . Dane z wykresu można zapisać w

formie pliku *.csv lub *.png po wciśnięciu ikony ۱۸/ zakładce Alarmy można przeglądać listę zarejestrowanych alarmów i innych zdarzeń wysyłanych na serwer przez regulator. Na liście wyświetlany iest rodzaj alarmu/zdarzenia oraz data i czas jego wystąpienia. Przy zalogowaniu do serwera www.econet24.com wyświetlane są wszystkie logi stanów alarmowych od początku pracy regulatora. Komunikaty alarmowe mogą być wysyłane na daje to możliwość szybkiej interwencji e-maila, użytkownika w celu przywrócenia prawidłowej pracy regulatora. W zakładce Harmonogram wprowadzono możliwość ustawień przedziałów czasowych, zgodnie z listą

po kliknięciu symbolu 🔛

obniżenia temperatury zadanej obiegów

grzewczych dla regulatorów kotłowych.

Dla dostępnego obiegu z listy włączamy harmonogram wybierając **Włączony** i wprowadzamy wartość



temperatury obniżenia w polu **Obniżenie** np. 10°C. Na słupkowym wykresie dobowym (24h) klikamy w odpowiednie słupki (każdy słupek odpowiada 30min) co pozwala na ustawienie aktywnego obniżenia w wybranym przedziale czasowym. Po ustawieniu wybieramy **Zapisz**. Obniżenie temperatury zadanej można ustawić oddzielnie dla wszystkich dni tygodnia.



Na powyższym przykładzie we wtorek temperatura zadana dla obiegu grzewczego jest obniżana o 10°C w przedziale od 6:00 do 7:30 i od 15:30 do 19:00. W pozostałych przedziałach temperatura zadana nie będzie obniżana.

• włączenia lub wyłączenia dla obiegów pompy ciepła.



W zakładce **Zużycie paliwa** można szczegółowo z wykresu odczytać zużycie paliwa w kg w cyklu dobowym (co 1h) lub miesięcznym (co 1 dzień).



Zakładka Ustawienia urządzenia umożliwia zmianę adresu instalacji regulatora, odczytanie parametrów sieci WiFi, odczytanie wersji programu regulatora oraz aktualizację oprogramowania modułu. Serwer econet24 okresowo sprawdza dostępność nowej wersji oprogramowania dla modułu. Wyświetla w zakładce informację o istnieniu nowej wersji programu – wystarczy wcisnąć Aktualizuj. W trakcie aktualizacji oprogramowania modułu nie można wyłączać zasilania modułu, gdyż spowoduje to jego uszkodzenie. Przy zmianie sieci WiFi należy wcisnąć przycisk Odśwież, następnie wybrać z listy **Nazwę sieci**, wybrać z listy zastosowany **Typ zabezpieczeń** np. WPA2 oraz wpisać *Hasło* do wybranej sieci. Wszelkie zmiany ustawień należy potwierdzić wybierając **Zapisz**.

PRZYWRACANIE DOMYŚLNEJ NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA

Przywracanie domyślnej nazwy użytkownika i hasła do: użytkownik - **admin**, hasło - **admin** można wykonać przy użyciu przycisku WPS/RESET umieszczonego przy diodach LED

obudowy modułu.

1) Podczas normalnej pracy modułu należy wcisnąć i przytrzymać przez 10 s. przycisk WPS/RESET



2) Po puszczeniu przycisku powinna błysnąć kilka razy dioda LED znajdująca się bezpośrednio przy przycisku.



3) Należy czekać około 2 minuty.

4) Po tym czasie moduł ponownie, samoczynnie uruchomi się i będzie łączył się z siecią WiFi.

5) Nastąpi przywrócenie domyślnej nazwy użytkownika i hasła.



APLIKACJA MOBILNA

Aplikacja mobilna umożliwia zdalny dostęp przez smartfon tylko do regulatorów wyposażonych w moduł ecoNET300 i współpracuje z serwisem **www.econet24.com** dlatego, aby z niej korzystać należy założyć konto ecoNET. Aplikację dla systemu Android i iOS można pobrać z poniższego kodu QR.





ecoNET.apk Android

ecoNET.app iOS



5.5.15. Alarmy i monity



Praca w stanie awaryjnym dozwolona jest wyłącznie pod nadzorem użytkownika do czasu przyjazdu serwisu i usunięcia usterki. Jeśli nadzór użytkownika nie jest możliwy to regulator powinien zostać odłączony od zasilania.

| Liczkodzony czujnik Czujnik ujod uczkodzoniu został Ovanalizacja alarmu Miaustanzia ad maman | |
|---|---------------|
| oszkouzony czujnik ciegr uszkouzeniu, zostar sygnalizacja alarmu, inieustannie od momen | u |
| temperatury nawiewu. źle podłączony lub wyjście ALARM odnotowania przyczyny | |
| Uszkodzony czujnik nieskonfigurowany. aktywne, wstrzymanie | |
| temperatury za pracy centrali. | |
| wymiennikiem. | |
| Uszkodzony czujnik | |
| temperatury wyrzutni. | |
| Uszkodzony czujnik | |
| temperatury czerpni. | |
| Uszkodzony czujnik | |
| temperatury wyciągu. | |
| Uszkodzony czujnik | |
| temperatury GWC. | |
| Uszkodzony czujnik Czujnik wiodący regulacji uległ Sygnalizacja alarmu, Nieustannie od momen | u |
| temperatury wiodącej. uszkodzeniu, został źle wyjście ALARM odnotowania przyczyny | |
| podłączony lub aktywne, wstrzymanie | |
| nieskonfigurowany. pracy centrali. | |
| Alarm SAP - zatrzymano Aktywny sygnał z centrali Sygnalizacja alarmu, Nieustannie po odnotov | aniu |
| centralę z powodu przeciwpożarowej. wyjście ALARM przyczyny. | |
| zewnętrznego sygnału. aktywne, procedura | |
| ODSługi SAP. | |
| Zbliza się przegląd – Zbliza się przegląd okresowy - – Sygnalizacja alarmu. – Mniej niz 3 dni do termi | าน |
| okresowy. Skonlaktuj się z serwisem przeglądu ogolnego. | |
| Disployee Disployee Whymagany przedlad ogólny Sygnalizacia alarmy Do momonty wnicania y | ×707 |
| ogólov przez serwis skontaktuj się z serwisem wyliście ALAPM instalatora powego prze | aladu |
| producenta producenta aktivine aktivine | ဠ၊ဍိုပ်ပီ. |
| Odnotowano zbyt wysoka Odnotowano zbyt wysoka Sygnalizacia alarmu. Nieustannie od momen | U |
| temperature powietrza temperature powietrza wyiście ALARM odnotowania przyczyny | |
| nawiewanego do nawiewanego do pomieszczenia. aktywne, procedura | |
| pomieszczenia. ochrony przed zbyt | |
| wysoką temperaturą. | |
| Odnotowano zbyt niską Odnotowano zbyt niską Sygnalizacja alarmu, Nieustannie od momen | u |
| temperaturę powietrza temperaturę powietrza wyjście ALARM odnotowania przyczyny | |
| nawiewanego. nawiewanego do pomieszczenia. aktywne, procedura | |
| ochrony przed zbyt | |
| niską temperaturą. | |
| Aktywny termostatOdnotowano sygnał odSygnalizacja alarmu,Nieustannie po odnotow | <i>i</i> aniu |
| nagrzewnicy wstępnej termostatu nagrzewnicy wstępnej wyjście ALARM przyczyny. | |
| wodnej. Procedura wodnej – uruchomiono procedurę aktywne, procedura | |
| wygrzewania. wygrzewania. | |
| Aktywny termostatOdnotowano niską temperaturęSygnalizacja alarmu,Nieustannie od moment | u |
| nagrzewnicy wtornej bądź sygnał od termostatu wyjście ALARM odnotowania przyczyny. | |
| wodnej. Procedura nagrzewnicy wtornej wodnej – aktywne, procedura | |
| wygrzewania. urucnomiono procedurę wygrzewania. | |



| Możliwe przegrzanie nagrzewnicy wstępnej. | Odnotowano zadziałanie termostatu nagrzewnicy elektrycznej pierwotnej. Może on wymagać zresetowania. | Sygnalizacja alarmu, wyjście ALARM aktywne, procedura alarmowa nagrzewnicy elektrycznej. | Nieustannie od momentu odnotowania przyczyny. |
|---|--|---|---|
| Przegrzanie nagrzewnicy elektrycznej wstępnej - 3x zadziałanie termostatu | Wysoka temperatura nagrzewnicy elektrycznej pierwotnej – trzykrotne zadziałanie termostatu. Zbyt niski przepływ powietrza, termostat nagrzewnicy może wymagać potwierdzenia alarmu. | Sygnalizacja alarmu, wyjście ALARM aktywne, procedura cyklicznego alarmu nagrzewnicy elektrycznej. | Nieustannie od momentu odnotowania przyczyny. |
| Możliwe przegrzanie nagrzewnicy wtórnej | Odnotowano zadziałanie termostatu nagrzewnicy elektrycznej wtórnej. Może on wymagać zresetowania. | Sygnalizacja alarmu, wyjście ALARM aktywne, procedura alarmowa nagrzewnicy elektrycznej. | Nieustannie od momentu odnotowania przyczyny. |
| Przegrzanie nagrzewnicy elektrycznej wtórnej - 3x zadziałanie termostatu | Wysoka temperatura nagrzewnicy elektrycznej wtórnej – trzykrotne zadziałanie termostatu. Zbyt niski przepływ powietrza, termostat nagrzewnicy może wymagać potwierdzenia alarmu. | Sygnalizacja alarmu, wyjście ALARM aktywne, procedura cyklicznego alarmu nagrzewnicy elektrycznej. | Nieustannie od momentu odnotowania przyczyny. |
| Zadziałanie termostatu nagrzewnic | Odnotowano zadziałanie termostatu jednej z nagrzewnic elektrycznych. Może on wymagać zresetowania. | Sygnalizacja alarmu, wyjście ALARM aktywne, procedura alarmowa nagrzewnicy elektrycznej. | Nieustannie od momentu odnotowania przyczyny. |
| Trzykrotne zadziałanie termostatu nagrzewnic – wymagane potwierdzenie | Wysoka temperatura jednej z nagrzewnic elektrycznych - trzykrotne zadziałanie termostatu. Zbyt niski przepływ powietrza, termostat nagrzewnicy może wymagać potwierdzenia alarmu. | Sygnalizacja alarmu, procedura cyklicznego alarmu nagrzewnicy elektrycznej. | Nieustannie od momentu odnotowania przyczyny. |
| Błąd ustawień instalatorskich. Możliwe skasowanie nastaw | Skasowanie lub brak potwierdzenia nastaw w menu serwisowym. | Sygnalizacja alarmu, wyjście ALARM aktywne, wstrzymanie pracy centrali | Nieustannie od momentu odnotowania przyczyny. |
| Błąd ustawień producenta centrali. Możliwe skasowanie nastaw | Skasowanie lub brak potwierdzenia nastaw w menu producenta. | Sygnalizacja alarmu, wyjście ALARM aktywne, wstrzymanie pracy centrali. | Nieustannie od momentu odnotowania przyczyny. |
| Nieautoryzowane uruchomienie - urządzenie zablokowane | Nieautoryzowana próba uruchomienia urządzenia. Skontaktuj się z serwisem instalatorskim celem zdjęcia blokady. | Sygnalizacja alarmu, zatrzymanie i blokada pracy centrali. | Nieustannie od momentu. odnotowania przyczyny. |
| Brak komunikacji z regulatorem | Możliwe uszkodzenie przewodu transmisji łączącego panel z regulatorem. | Sygnalizacja alarmu, dalsza praca centrali. | Nieustannie od momentu odnotowania przyczyny. |
| Błąd komunikacji z czujnika ciśnienia / przepływu dla nawiew | Błąd komunikacji między regulatorem a czujnikiem wbudowanym dla kanału nawiewnego. Możliwe | Sygnalizacja alarmu, wyjście ALARM aktywne, dalsza praca centrali. | Nieustannie od momentu odnotowania przyczyny. |



| | uszkodzenie lub niewłaściwe | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--|
| | podłączenie czujnika. | | |
| Błąd komunikacji | Błąd komunikacji między | Sygnalizacja alarmu, | Nieustannie od momentu |
| 2 CZUJNIKA CISNIENIA / | regulatorem a czujnikiem | | ounotowania przyczyny. |
| | wywiewnego. Możliwe | dalsza praca centrali. | |
| | uszkodzenie lub niewłaściwe | | |
| | podłączenie czujnika. | | |
| Zbliża się termin wymiany | Zbliża się termin wymiany filtra – | Sygnalizacja alarmu. | Nieustannie po odnotowaniu |
| filtra nawiewu | w zależności od ustawień centrali | | przyczyny, ustanie po |
| | zakup filtry bądź skontaktuj się | | akceptacji alarmu. |
| Zhliża cię termin wymiany | Z Serwisem Zbliża się termin wymiany filtra – | Sygnalizacia alarmu | Nieustappie po odpotowanju |
| filtra wywiewu | w zależności od ustawień centrali | | przyczyny, ustanie po |
| | zakup filtry badź skontaktuj się | | akceptacji alarmu. |
| | z serwisem. | | |
| Zabrudzenie filtra | Możliwe zabrudzenie filtra na | Sygnalizacja alarmu, | Nieustannie po odnotowaniu |
| nawiewu. Wyłącz centralę | kanale nawiewnym. Należy | wyjście ALARM | przyczyny. Po akceptacji |
| i wymień filtr | wyłączyć centralę wentylacyjną i | aktywne. | alarmu następuje przejście do |
| Zahrudzania filtra | Wymienic odpowiedni filtr. | Sugnalizacia alarmu | procedury wymiany filtrow. |
| www.iewu Wyłacz centrale | kanale wywiewnym Należy | Sygnalizacja alannu, wyjście ALARM | nieustannie po odnotowaniu przyczyny. Po akceptacij |
| i wymień filtr | wyłaczyć centrale wentylacyjna i | aktywne. | alarmu nastepuje przejście do |
| | wymienić odpowiedni filtr. | | procedury wymiany filtrów. |
| Zabrudzenie filtra | Możliwe zabrudzenie filtra na | Sygnalizacja alarmu, | Nieustannie po odnotowaniu |
| nawiewu. Wezwij serwis | kanale nawiewnym. Należy | wyjście ALARM | przyczyny. |
| | wezwać serwis celem wymiany | aktywne. | |
| Zahrudzania filtra | filtrow powietrza. | | Nieustannie na odnatowaniu |
| Zabrudzenie filtra | Moziiwe zabrudzenie fiitra na kanale nawiewnym Należy | Sygnalizacja alarmu, | Nieustannie po odnotowaniu |
| | wezwać serwis celem wymiany | aktywne. | przyczyny. |
| | filtrów powietrza. | | |
| Procedura wymiany | Aktywna jest procedura wymiany | Sygnalizacja alarmu, | Nieustannie po odnotowaniu |
| filtrów | filtrów co spowodowało | wstrzymanie pracy | przyczyny. |
| | wstrzymanie pracy centrali. | centrali. | |
| Tryb awaryjny – filtry | Zabrudzenie jednego z filtrów | Sygnalizacja alarmu, | Nieustannie po odnotowaniu |
| zuzyte | przekroczyło stan alarmowy. Należy go bezzwłocznie wymienić | aktywne: procedura | przyczyny. |
| | Nalezy go bezzwiocznie wymienic. | alarmowa | |
| | | zabrudzenia filtrów | |
| Brak potwierdzenia pracy | Możliwe uszkodzenie | Sygnalizacja alarmu, | Nieustannie po odnotowaniu |
| wentylatora nawiewu | mechaniczne wentylatora | wyjście ALARM | przyczyny. |
| | nawiewnego. Wyłącz centralę i | aktywne. | |
| | skontaktuj się z serwisem | | |
| Brak potwierdzenia pracy | Możliwe uszkodzenie | Sygnalizacia alarmu | Nieustannie no odnotowaniu |
| wentylatora wywiewu | mechaniczne wentylatora | wviście ALARM | przyczyny. |
| | wywiewnego. Wyłącz centralę i | aktywne. | |
| | skontaktuj się z serwisem | | |
| | instalatorskim. | | |
| Test zabrudzenia filtrów. | Aktywna jest procedura | Sygnalizacja alarmu. | Nieustannie po odnotowaniu |
| Nie wyłączać centrali | testowania stanu filtrów. Do czasu | | przyczyny. |
| | wyłaczać centrali | | |
| Bład komunikacii z | Utracono komunikacie z iednym z | Svgnalizacia alarmu | Nieustannie po odnotowaniu |
| czujnikiem ecoPRESS 1 -4 | czujników ecoPRESS (każdy czujnik | | przyczyny. |
| - | generuje osobny alarm) | | |



| Błąd wewnętrzny czujnika | Podłączony czujnik ecoPRESS | Sygnalizacja alarmu. | Nieustannie po odnotowaniu |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
| ecoPRESS 1 – 4 | został uszkodzony bądź błędnie | | przyczyny. |
| | skonfigurowany (każdy czujnik | | |
| | generuje osobny alarm). | | |

5.5.16. Współpraca z czujnikami parametrów powietrza

Regulator posiada wbudowane moduły programowe pozwalające na współpracę centrali rekuperacyjnej z wybranymi rodzajami czujników parametrów powietrza: progowym czujnikiem wilgotności, progowym czujnikiem poziomu dwutlenku węgla (CO₂), analogowym czujnikiem wilgotności względnej oraz analogowym czujnikiem poziomu dwutlenku węgla (CO₂).

Progowe czujniki wilgotności i poziomu CO₂

Progowe czujniki wilgotności i poziomu CO₂ przeznaczone są do ciągłego monitorowania parametrów powietrza w pomieszczeniach użytkowych. Z chwilą przekroczenia określonej wartości wilgotności bądź CO₂ następuje zmiana stanu wyjścia stykowego czujnika. Regulator reaguje na zmianę stanu, odpowiednio zwiększając prędkości wentylatorów: nawiewnego i wywiewnego. Zapewnia to przyspieszenie wymiany powietrza w pomieszczeniu, co z kolei skutkuje zmniejszeniem wilgotności i stężenia dwutlenku węgla poziomu w powietrzu. Po ustaniu sygnału z czujnika i minięciu czasu podtrzymania regulator ustawia prędkości wentylatorów zgodnie z aktualnie wybranym trybem pracy.



Nastawy związane z obsługą czujnika dwustanowego, wymuszaną prędkością wentylatorów i czasem podtrzymania znajdują się w menu Instalatora i powinny zostać dobrane podczas procesu instalacji centrali wentylacyjnej.

Analogowy czujnik poziomu CO₂

Analogowy czujnik poziomu CO₂ przeznaczony jest do ciągłego monitorowania stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu. Jeśli czujnik wykryje wysokie stężenie CO₂, regulator natychmiastowo wymusi zwiększenie wysterowania wentylatorów. Zapewni to przyspieszenie wymiany powietrza w pomieszczeniu co powinno poskutkować zmniejszeniem stężenia dwutlenku węgla. Gdy zawartość CO₂ w powietrzu wróci do wartości nominalnej regulator powróci do normalnego trybu pracy i ustawi wysterowania wentylatorów zgodnie z aktualnie wybranym trybem pracy.

> Nastawy związane z obsługą czujnika analogowego CO₂ znajdują się w Menu Instalatora i powinny zostać dobrane podczas procesu instalacji centrali rekuperacyjnej.

Analogowy czujnik wilgotności

Analogowy czujnik wilgotności przeznaczony jest do ciągłego monitorowania stężenia pary wodnej w pomieszczeniu. Jeśli czujnik wykryje zbyt wysoki poziom wilgotności, regulator natychmiastowo wymusi zwiększenie wysterowania wentylatorów. Zapewni to przyspieszenie wymiany powietrza w pomieszczeniu skutkujące szybkim usunięciem nadmiaru wilgoci. Z kolei jeśli czujnik wykryje zbyt małą wilgotność, regulator natychmiastowo wymusi zmniejszenie prędkości wentylatorów. Zapewni to zmniejszenie poboru powietrza zewnętrznego co powinno poskutkować zwiększeniem wilgotności. Gdy poziom wilgotności w powietrzu wróci do wartości nominalnej regulator powróci do normalnego trybu pracy i ustawi prędkości wentylatorów zgodnie z aktualnie wybranym trybem pracy.



Nastawy związane z obsługą czujnika analogowego wilgotności znajdują się w menu Instalatora i powinny zostać dobrane podczas procesu instalacji centrali wentylacyjnej.



6. Prace konserwacyjne



Wszystkie prace serwisowe i konserwacyjne należy prowadzić po wyłączeniu centrali oraz odłączeniu jej od źródła zasilania.

Z prac konserwacyjnych przewidzianych do wykonania przez użytkownika jest wymiana filtrów. Pozostałe prace konserwacyjne zostały zawarte w Instrukcji dla instalatora.

6.1. Wymiana filtrów

Dla zachowania komfortu oraz higieny zaleca się wymianę kompletu filtrów w okresie nie dłuższym niż **90 dni**. Ze względu na zanieczyszczenie powietrza zmienne ze względu na lokalne warunki geograficzne, warunki zabudowy oraz zmienne warunki atmosferyczne, zaleca się stałą kontrolę filtrów oraz ich wymianę w zależności od realnego zapotrzebowania.

Należy jednak na bieżąco kontrolować stan filtrów i w razie potrzeby dokonywać częstszej wymiany. Kontrolę filtrów zaleca się prowadzić nie rzadziej niż co **60 dni.**

Filtry przewidziane do stosowania w centralach serii VW:

- filtr wstępny powietrza nawiewanego ePM10 (60%),
- filtr dokładny powietrza nawiewanego ePM1 (55%),
- filtr powietrza usuwanego ePM10 (60%).

Stosowanie filtrów o innych wymiarach, klasach filtracji lub konstrukcji innej niż oryginalne może wpłynąć na niewłaściwą pracę urządzenia. W celu zapewnienia właściwej pracy urządzenia oraz komfortu użytkowników zaleca się stosowanie oryginalnych filtrów oferowanych przez producenta.

Zabrania się uruchomienia i używania urządzenia bez założonych filtrów powietrza.



W celu wymiany filtra należy

- 1. Wyłączyć urządzenie oraz odłączyć od zasilania.
- 2. Zdjąć zaślepkę filtra.
- 3. Wyjąć stary filtr i umieść nowy.

- 4. Nanieść silikon w sprayu na zaślepkę filtra, odczekać 5 min (opcjonalnie).
- 5. Zamknąć zaślepkę filtra.
- 6. Powtórzyć punkty 1-5 dla każdego z filtrów.
- 7. Podłączyć urządzenie do zasilania, uruchomić.
- 8. Zrestartować licznik filtrów w sterowniku.

Zużyte filtry należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Po uruchomieniu urządzenia należy zresetować licznik filtrów powietrza w sterowniku urządzenia w Menu Instalatora: Ustawienia filtrów > wymuś procedurę wymiany filtrów.



7. Deklaracje i dokumenty

7.1. Etykiety energetyczne urządzeń według Ecodesign (1253(1254)/2014)





7.2. Karty produktu według Ecodesign (1253(1254)/2014)

freshAiR+ VWT 450 L/P





| a) Producent supplier's name | VERANO GLOBAL Sp. z o.o. | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|------------|-------------|------------|----------|----------|--------|--|
| b) Identyfikator modelu (EAN) supplier model identifier (code) | | freshAIR+ VWT 450 L freshAIR+ VWT 450 P | | | | | | | |
| o) lednostkowe zużycie enernii i klasu | | melukās viet 400.0 unzašonana / average piegta / wem | | | | | | | |
| specific energy consumption | JZE | -73,3 -35,0 -10,4 | | | | 0,4 | kWh/ | (m²a) | |
| SEC class - climate zone average | | | | A | | | | | |
| d) Typ | | SWM | × | | | | | | |
| typology | | SWNM | - | JS | W | - | | | |
| | | napęd wielobiegowy | ÷. | zainsta | lowany | × | | | |
| e) Rodzaj napędu / przeznaczony do zainteresowania type of drive installed / intended to be installed | | układ bezstopniowej regulacji pręd- kości obrotowej wentylatora | × | przewidzi | iany do în | italacji | 2 | | |
| f) Rodzaj układu odzysku powietrza type of heat recovery system | przeponowy | ж | regene | racyjny | 35 | brak | 25 | | |
| g) Sprawność cieplna odzysku powietrza thermal efficiency of heat recovery | η | | 8 | 89,0 | | | N | | |
| h) Maksymaina wartość natężenia przepływu maximum flow rate | | | | 450 | | | m³/h | | |
| i) Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym na przepływu electric power input of the fan drive | atężeniu | 248 | | | : W. | | | | |
| p) Poziom mooy akustycznej sound power level | \mathbf{I}_{sm} | 55 | | | | | | [A] | |
| Wartość odeniesienia natężnia przepływu reference flow rate | | | 0, | 8875 | | | m | 15 | |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnień reference pressure difference | | 50 | | | | | Р | a | |
| m) Jednostkowy pobór mocy specific power input | JPM | | (| 0,36 | | | W/(m³/h) | | |
| n) Współczynnik i rodzaj sterowania | | CRS | N | 40.50 |) | (| 1.1.1 | | |
| control factor and control typology | | 0,95 | | 1,1 2 | | 2 | * | | |
| o) Współczynik wewnętrznych i zewnętrznych współczyni przepływu powietrza max. internal leakage rate / max. external leakage rate | ników | wewnątrz | 2 | zewnątrz 2 | | | 6 | | |
| p) Stopień mieszania mixing rate | | - 5 | | | | | | | |
| q) Umiejscowienie i opis wizualnego ostrzeżenia o koniec wymiany filtra position and description of visual filter warning | zności | Ostrzeżenie na wyświetlaczu urządzenia oraz w panelu kontrolnym aplikacji wobowej | | | | | | | |
| r) Instrukcja montażu kratek nawiewnych instructions to install regulated supply/exhaust grilles | | | | | 30 | | | | |
| Adres strony internetowej z instrukcją internet address for disassembly instructions | | | | www | c.pi | | | | |
| t) Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia przy +20 Pa i - 20 Pa airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 |) Pa | | | | | | | | |
| u) Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz i indoor / outdeor air tightness | budynku | | | 953 | | | m | /h | |
| u) Roczne zużycie energii elektrycznej annual electricity consumption | RZE | | | 10,2 | | | kWh/(| (m²-a) | |
| m) Roczne oszczędności w ogrzewaniu | 200 | amana / cold | - arrentee | una/average | | (1009) | Data a | | |
| annual heating saved | nuu | 83,5 | | \$5,2 | 20 | 3,7 | ×00/(| ALC:0/ | |



freshAR+ VWT 450 L+/P+





| a) Producent supplier's name | | VERANO GLOBAL Sp. z o.o. | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|----------|--------------------------|----------------------|----------|----------|------|--|
| b) Identyfikator modelu (EAN) supplier model identifier (code) | | | fi fr | eshAIR+ VW eshAIR+ VW | T 450 L+ T 450 P+ | | | | |
| 27677 M 14 H #47778 | | molekili yiki 400.4 umadosana (avroga alekili (waro | | | | | | | |
| c) Jednostkowe zuzycle energii i klasy specific energy consumption | JZE | -76.0 | -37.4 | | -10 | 2.6 | kWhi /Cm | iřa) | |
| SEC class - climate zone average | | Δ. | | | | | | | |
| A | | SWM # DSW | | | | | | | |
| d) lyp typelogy | | SUMM | ^ | 100 | 44. au | | | | |
| -51 | | owiem | 2 | 35 | | 222 | - | | |
| | | wielobiegowy | | zainstai | lowany | × | | | |
| e) Rodzaj napędu / przeznaczony do zainteresowania type of drive installed / intended to be installed | | układ bezstopniowej regulacji pręd- kości obrotowej wortylatora | × | przewidzi | any do in | stalacji | * | | |
| f) Rodzaj układu odzysku powietrza type of heat recovery system | przeponowy | ж | regener | acyjny | 8 | brak | | | |
| g) Sprawność cieplna odzysku powietrza thermal efficiency of heat recovery | n, | | | 89,0 | | | x | | |
| h) Maksymaina wartość natężenia przepływu maximum flow rate | | | | 450 | | | m³/h | | |
| i) Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym natęż przepływu electric power inout of the fan drive | | . W. | | | | | | | |
| j) Poziom mocy akustycznej sound power level | \mathbf{I}_{NR} | 55 | | | | | dB[A] | | |
| k) Wartość odeniesienia natężnia przepływu reference flow rate | | | 0, | 0875 | | | m³/s | | |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnień reference pressure difference | | 50 | | | | | Pa | | |
| m) Jednostkowy pobór mocy specific power input | JPM | | | 0,36 | | | W/(m³/ | 'h) | |
| n) Współczynnik i rodzaj sterowania | | CRS MISC X | | | (| | | | |
| control factor and control typology | | 0,85 | | 1,1 | | 2 | 1 | | |
| o) Współczynik wewnętrznych i zewnętrznych współczynnikó przepływu powietrza max. internal leakage rate / max. external leakage rate | w | wewnątrz | 2 | zewo | atra | 2 | 5 | | |
| p) Stopień mieszania mixing ratu | | | | ÷. | | | s | | |
| q) Umiejscowienie i opis wizualnego ostrzeżenia o konieczno wymiany filtra position and description of visual filter warning | ści | Ostrzeżenie na wyświetlaczu urządzenia oraz w panelu kontrolnym aplikacji webowej | | | | | | | |
| r) Instrukcja montażu kratek nawiewnych instructions to install regulated supply/exhaust grilles | | | | | 30 | | | | |
| s) Adres strony internetowej z instrukcją internet address for disassembly instructions | | | | wwwk | . pr | | | | |
| t) Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia przy +20 Pa i - 20 Pa airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa | | | | | | | | | |
| u) Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz budy indoor / outdoor air tightness | ynku | | | 983 | | | m³/h | Ú. | |
| annual electricity consumption | RZE | | | 8,2 | | | kWh/(m | 2-a) | |
| m) Roczne oszczedności w ogrzewaniu | | amains.co.bl | -111110 | unà/werspi | +9489 | (week) | | . 14 | |
| annual heating saved | ROD | 84,2 | | \$5,6 | 20 | 0,8 | KWB/Cm | 6a) | |



freshAR+ VWT 450 L DCV/P DCV



KARTA PRODUKTU / PRODUCT FICHE

| a) Producent | | | VE | RANO GLOBA | il. Sp. z o.c | i) | | | |
|---|--|--|----------|--------------|---------------|----------|--------|--------------------|--|
| b) Identyfikator modelu (EAN) | | freshAIR+ VWT 450 L DCV | | | | | | | |
| supplier model identifier (code) | | | fre | shAIR+ VWT | 450 P.D.C | V. | | | |
| c) Jednostkowe zużycie energii i klasy | | mulukāti viet 450.0 untradionana (average | | 0000 | (999) | | | | |
| specific energy consumption | JZE | -80,8 -41,5 | | | | 6,3 | kWh/ | (m²a) | |
| SEC class - climate zone average | | | | A | | | | | |
| d) Typ | | SWM | × | DS | W | × | | | |
| typology | | SWNM | - | JS | w | | | | |
| | | napęd wielobiegowy | - | zainsta | lowany | × | | | |
| e) Rodzaj napędu / przeznaczony do zainteresowania type of drive installed / intended to be installed | | układ bezstopniowej regulacji pręd- kości obrotowej wortylatora | × | przewidz | iany do in | stalacji | £. | | |
| f) Rodzaj układu odzysku powietrza type of heat recovery system | | przeponowy | ж | regene | racyjny | 30 | brak | 20 | |
| g) Sprawność cieplna odzysku powietrza thermal efficiency of heat recovery | η | | | 89,0 | | | N | | |
| h) Maksymalna wartość natężenia przepływu maximum flow rate | | | 450 | | | m³/h | | | |
| i) Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym przepływu electric power input of the fan drive | natężeniu | 248 | | | | | w | | |
| j) Poziom mocy akustycznej sound power level | L _{MC} | 55 | | | | | dB[A] | | |
| Wartość odeniesienia natężnia przepływu reference flow rate | k) Wartość odeniesienia natężnia przepływu reference flow rate | | 0, | 0875 | | | m | 店 | |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnień reference pressure difference | | 50 | | | | Pa | | | |
| m) Jednostkowy pobór mocy specific power input | JPM | | | 0,36 | | | W/Cn | n ¹ /h) | |
| n) Współczynnik i rodzaj sterowania control factor and control typology | | CRS 0.45 | 1 | 41SC | | X 2 | a 44 | 2 | |
| o) Współczynik wewnętrznych i zewnętrznych współczy przepływu powietrza max. internal leakage rate / max. external leakage rate | mników | wewnątrz | 2 | zewi | uątez | 2 | 3 | <u>6</u> | |
| p) Stopień mieszania mixing rate | | - × | | | | | | | |
| q) Umiejscowienie i opis wizualnege ostrzeżenia o koni wymiany filtra position and description of visual filter warning | eczności | Ostrzeżenie na wyświetlaczu urządzenia oraz w panelu kontrolnym aplikacji webowej | | | | | | | |
| r) Instrukcja montażu kratek nawiewnych Instructions to install regulated supply/exhaust grilles | | | | | | | | | |
| s) Adres strony internetowej z instrukcją Internet address for disassembly instructions | | | | www.v-3 | cibi | | | | |
| t) Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia przy +20 Pa i - 20 Pa airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and + | 20 Pa | | | | | | | | |
| u) Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątr indoor / outdoor air tightness | z budynku | | | 983) | | | m | Vh. | |
| annual electricity consumption | RZE | | | 4,8 | | | kWh/ | (m²-a) | |
| m) Roczne oszczedności w oprzewaniu | | annana/cold | -orrange | enti/ werage | | (iem) | | | |
| nnual heating saved | ROO | 85.6 | | 46.3 | 2 | 11 | - KWb/ | (m-a) | |



freshAR+ VWE 330 L/P

KARTA PRODUKTU / PRODUCT FICHE



| a) Producent supplier's name | | VERANO GLOBAL Sp. z o.o. | | | | | | | |
|---|--|--|---------|----------------------------|----------------------|----------|--------------|--|--|
| b) Identyfikator modelu (EAN) supplier model identifier (code) | | | 1 | reshAIR+ VV reshAIR+ VV | /E 330 L /E 330 P | | | | |
| a) ladaartkawa zutuala asamii i kisay | | ambdiss / cold amtarkowins / average arepts / warm | | | | | | | |
| specific energy consumption | JZE | -70,1 | | 341 | -10.8 | | kWh /(mPa) | | |
| SEC class - climate zone average | | | A | | | | | | |
| d) Tur | | SWM | | x DSW x | | | | | |
| typelogy | | SWNM | - | IS | w | 1 | | | |
| | | napęd wielobiegowy | ÷. | zainsta | lowany | × | | | |
| e) Rodzaj napędu / przeznaczony do zainteresowania type of drive installed / intended to be installed | | układ bezstopniowej regulacji pręd- kości obrotowej wentylatora | ж | przewidzi | any do in | stalacji | 8 | | |
| f) Rodzaj układu odzysku powietrza type of heat recovery system | | przeponowy | × | regener | racyjny | 100 | brak - | | |
| g) Sprawność cieplna odzysku powietrza thermal efficiency of heat recovery | η, | | | 81,0 | | | 5 | | |
| h) Maksymalna wartość natężenia przepływu maximum flow rate | | | | 330 | | | m³/ħ | | |
| Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym na przepływu electric power input of the fan drive | Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym natężeniu zepływu ectric power input of the fan drive | | | 119 | | | | | |
| j) Poziom mocy akustycznej sound power level | L _{SR} | 52 | | | | | dB[A] | | |
| Wartość odeniesienia natężnia przepływu reference flow rate | | | mijs | | | | | | |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnień reference pressure difference | | 50 | | | | | Pa | | |
| m) Jednostkowy pobór mocy specific power input | JPM | | | 0,31 | | | W/(m3/h) | | |
| n) Współczynnik i rodzaj sterowania control factor and control typology | | CRS 0.95 | MISC X | | X 2 | a (16) | | | |
| a) Współczynik wewnętrznych i zewnętrznych współczyna przepływu powietrza max. internal leakage rate / max. external leakage rate | ikáw | wewnątrz | 2 | 2000 | ątrz | 2 | 5 | | |
| p) Stopień mieszania mixing rate | | | | | | | | | |
| q) Umiejscowienie I opis wizualnego ostrzeżenia o koniecz wymiany filtra position and description of visual filter warning | rnaści | Ostrzeżenie na wyświetlaczu urządzenia oraz w panelu kontrolnym aplikacji webewej | | | | | | | |
| r) Instrukcja montażu kratek nawiewnych Instructions to install regulated supply/exhaust grilles | | | | 10000 | | | | | |
| s) Adres strony internetowej z instrukcją internet address for disassembly instructions | | | | www.v-a | (D) | | | | |
| t) Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia przy +20 Pa i ~ 20 Pa airflow sensitivity to pressure variations at ~20 Pa and +20 | Pa | | | S73 | | | | | |
| u) Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz b indoor / outdoor air tightness | udynku | | | | | | m³/ħ | | |
| u) Roczne zużycie energii elektrycznej annual electricity consumption | RZE | | | 8,7 | | | kWh/(m²-a) | | |
| m) Roczne oszczędności w ogrzewaniu | 202 | umodras / solid | ortisto | wato / overage | 1004 | / want | 1440-17-2-2 | | |
| nnual heating saved | | 78,8 | | 42,8 | 19 | 9,6 | KWII/(III-a) | | |



freshAiR+ VWE 330 L+/P+





| a) Producent supplier's name | | VERANO GLOBAL Sp. z o.o. | | | | | | | | |
|---|------------------|--|----------|--------------------------|----------------------|----------|----------|-------------------|--|--|
| b) Identyfikator modelu (EAN) supplier model identifier (code) | | | fi fr | eshAlR+ VW eshAlR+ VW | E 330 L+ E 330 P+ | | | | | |
| a) ladaartikawa zutuala asarali i kitasi | | ambdra / cold umlatiowing / average airgla / want | | | | | | | | |
| specific energy consumption | JZE | -73,0 -36,4 -12,9 | | | | | kWh / | (m²-a) | | |
| SEC class - climate zone average | | | | A | | | | | | |
| d) Typ | | SWM | x DSW x | | | | | | | |
| typology | | SWNM | - | JS | W | 20 | | | | |
| | | napęd wielobiegowy | ÷. | zainsta | lowany | × | | | | |
| e) Rodzaj napędu / przeznaczony do zainteresowania type of drive installed / intended to be installed | | układ bezstopniowej regulacji pręd- kości obrotowej wentylatora | × | przewidz | any do in | stalacji | 2 | | | |
| f) Rodzaj układu odzysku powietrza type of heat recovery system | przeponowy | ж | regene | acyjny | 120 | brak | 2 | | | |
| g) Sprawność cieplna odzysku powietrza thermal efficiency of heat recovery. | η | 81,0 | | | | 8 | | | | |
| h) Maksymaina wartość natężenia przepływu maximum flow rate | | | 330 | | | m³/h | | | | |
| Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym natę przepływu electric power input of the fan drive | ężeniu | 119 | | | | | | ć. | | |
| j) Poziom mocy akustycznej sound power level | L _{ss.} | 52 | | | | | | [A] | | |
| k) Wartość odeniesienia natężnia przepływu reference flow rate | | 0,0639 | | | | | | m ³ /s | | |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnień reference pressure difference | | 50 | | | | | Pa | | | |
| m) Jednostkowy pobór mocy specific power input | JPM | | i. | 0,31 | | | W/(m³/ħ) | | | |
| n) Współczynnik i rodzaj sterowania | | CRS | | 11SC | | ¢ | | | | |
| control factor and control typology | | 0,85 | | 1,1 | 3 | 2 | | | | |
| o) Współczynik wewnętrznych i zewnętrznych współczynnik przepływu powietrza max. internal leakage rate / max. external leakage rate | κάw | wewnątrz | 2 | 2090 | ątrz | 2 | 3 | 6 | | |
| p) Stopień mieszania mixing rate | | - 5 | | | | | | | | |
| q) Umiejscowienie i opis wizualnego ostrzeżenia o konieczn wymiany filtra position and description of visual filter warning | naści | Ostrzeżenie na wyświetłaczu urządzenia oraz w panelu kontrolnym aplikacji webowej | | | | | | | | |
| r) Instrukcja montažu kratek nawiewnych Instructions to install regulated supply/exhaust grilles | | | | 100002 | | | | | | |
| s) Adres strony internetowej z instrukcją internet address for disassembly instructions | | | | www.v-3 | (b) | | | | | |
| t) Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia przy +20 Pa i ~ 20 Pa airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 P | a. | | | 575 | | | | | | |
| u) Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz bu indoor / outdoor air tightness | dynku | | | - | | | m³/h | | | |
| u) Roczne zużycie energii elektrycznej annual electricity consumption | RZE | | | 7,0 | | | kWh/(| (m²-a) | | |
| m) Roczne oszczędności w ogrzewaniu | 000 | umodras / stabil | ortanios | eno/average | engle | /were: | | | | |
| annual heating saved R00 | | 80,0 | | 13,4 | 19 | 2,8 | kWh/(| (B^ID) | | |



freshAR+ VWE 330 L DCV / P DCV



KARTA PRODUKTU / PRODUCT FICHE

| a) Producent supplier's name | | VERANO GLOBAL Sp. z o.o. | | | | | | | |
|---|----------------|--|--------------|--------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------|--|
| b) Identyfikator modelu (EAN) supplier model identifier (code) | | | fre: fre: | shAIR+ VWE shAIR+ VWE | 330 L DCV 330 P DCV | 1 | | | |
| a) tada asthaira siduala asassili i titani | | ambaha / cold uniakowina / average unpla / work | | | | | | | |
| specific energy consumption | JZE | -72.3 | | 40,5 | | 6,3 | kWh / | (m²a) | |
| SEC class - climate zone average | | | | A | | | | | |
| d) Typ | | SWM | x | DS | W | x | | | |
| typology | | SWNM | - | IS | w | 2 | | | |
| | | napęd wielobiegowy | - | zainsta | lowany | × | | | |
| e) Rodzaj napędu / przeznaczony do zainteresowania type of drive installed / intended to be installed | | układ bezstopniowej regulacji pręd- kości obrotowej wentylatora | ж | przewidz | iany do in | stalacji | e : | | |
| f) Rodzaj układu odzysku powietrza type of heat recovery system | | przeponowy | ж | regene | racyjny | 351 | brak | 121 | |
| g) Sprawność cieplna odzysku powietrza thermal efficiency of heat recovery | η, | | ł | 81,0 | | | 5 | | |
| h) Maksymalna wartość natężenia przepływu maximum flow rate | | 330 | | | | | | m³/h | |
| Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym na przepływu electric powar innut of the fao down. | stężeniu | 119 | | | | | W | | |
| j) Poziom mocy akustycznej sound power level | L _M | 52 | | | | | dB[A] | | |
| k) Warteść odeniesienia natężnia przepływu reference flow rate | | 0,0639 | | | | | m ¹ /s | | |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnień reference pressure difference | | 50 | | | | Pa | | | |
| m) Jednostkowy pobór mocy specific power input | JPM | | | 0,31 | | | W/(m³/h) | | |
| n) Współczynnik i rodzaj sterowania control factor and control typology | | CRS | h | AISC 11 | 3 | X 2 | - 14 | | |
| a) Współczynik wewnętrznych i zewnętrznych współczyne przepływu powietrza max, internał leakage rate / max, externał leakage rate | าใหม่พ | wewnątrz | 2 | ZOW | Nątrz. | 2 | | e. | |
| p) Stopień mieszania mixing rate | | | | | | | | | |
| q) Umiejscowienie i opis wizualnego ostrzeżenia o koniec wymiany filtra position and description of visual filter warning | znaści | Ostrzeżenie na wyświetlaczu urządzenia oraz w panelu kontrolnym aplikacji webowej | | | | | | | |
| r) Instrukcja montažu kratek nawiewnych Instructions to install regulated supply/exhaust grilles | | | | | 0 | | | | |
| s) Adres strony internetowej z instrukcją internet address for disassembly instructions | | | | www.v-i | c.pi | | | | |
| t) Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia przy +20 Pa i - 20 Pa airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 | Pa | | | | | | | | |
| u) Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz b indoor / outdoor air tightness | oudynku | | | - | | | m | /h | |
| u) Roczne zużycie energii elektrycznej annual electricity consumption | RZE | | | 4,1 | | | kWh/ | (m²-a) | |
| m) Roczne oszczędności w ogrzewaniu | 2005 | amodise / aphi | writeriow | eno/average | engle | /water | in a | | |
| nnual heating saved | RUU | 82,3 | 1 | 14.6 | 20 | 3.4 | KWII/ | (8,910) | |



freshAR+ VWH 450 L/P





| a) Producent supplier's name | | VERANO GLOBAL Sp. z o.o. | | | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------|----------------------------|----------------------|----------|-----------------------|--|
| b) Identyfikator modelu (EAN) supplier model identifier (code) | | | f | reshAIR+ VW reshAIR+ VW | 'H 458 L 'H 450 P | | | |
| -3 b | | amonu/1088 uninformaticarenge angle/ware | | | | | | |
| specific energy consumption | JZE | -71,9 | 1 3 | 34,5 | | 3,4 | kWh /(m²a) | |
| SEC class - climate zone average | | | | | | | | |
| d) Typ | | SWM | | | | | | |
| typology | SWNM | - | JSL | N | 4 | | | |
| | | napęd wielobiegowy | - | zainstai | owany | x | | |
| e) Rodzaj napędu / przeznaczony do zainteresowania type of drive installed / intended to be installed | | układ bezstopniowej regulacji pręd- kości obrotowej wontylatora | × | przewidzi | any do ins | italacji | ÷. | |
| f) Rodzaj układu odzysku powietrza type of heat recovery system | przeponowy | ж | regener | acyjny | 31 | brak - | | |
| g) Sprawność cieplna odzysku powietrza thermal efficiency of heat recovery | ή | | 1 | 36,0 | | | N. | |
| h) Maksymaina wartość natężenia przepływu maximum flow rate | | | | 450 | | | m³/h | |
| i) Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym nat przepływu electric power input of the fan drive | tężeniu | | .w. | | | | | |
| j) Poziom moćy akustycznej sound power level | $\mathbf{I}_{\mathbf{N}}$ | | dB[A] | | | | | |
| k) Wartość odeniesienia natężnia przepływu reference flow rate | | | 0, | 0875 | | | m ¹ /s | |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnień reference pressure difference | | 50 | | | | | Pa | |
| m) Jednostkowy pobór mocy specific power input | JPM | | (| 1,35 | | | W/(m ¹ /h) | |
| n) Współczynnik i rodzaj sterowania control factor and control typology | | CR5 | N | 0SC |) | () | - 14 - | |
| o) Współczynik wewnętrznych i zewnętrznych współczynni przepływu powietrza max, internal lipakage rate / max, external lipakage rate | ków | wewnątrz | 2 | zewo | ątrz | 2 | × | |
| p) Stopień mieszania mixing rate | | - | | | | | | |
| q) Umiejscowienie i opis wizualnego ostrzeżenia o koniecz wymiany filtra position and description of visual filter warning | ności | Ostrzeżenie na wyświetlaczu urządzenia oraz w panelu kontrolnym aplikacji webowej | | | | | | |
| r) Instrukcja montażu kratek nawiewnych instructions to install regulated supply/exhaust grilles | | | | 10000 | 20 | | | |
| s) Adres strony internetowej z instrukcją internet address for disassembly instructions | | | | wwwv-s | pi | | | |
| t) Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia przy +20 Pa i - 20 Pa alrflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 P | Pa | | | - | | | | |
| u) Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz bi indoor / outdoor air tightness | udynku | | | 95 | | | m³/h | |
| u) Roczne zużycie energii elektrycznej annuał electricity consumption | RZE | | | 9,9 | | | kWh/(m²-a) | |
| m) Roczne oszczędności w ogrzewaniu | 200 | amains./ cold | -centration | una/average | | (100) | TANK PERSON A | |
| annual heating saved | RUU | 81,8 | | 44,3 | 20 | 1,2 | KWN/(m+a) | |



freshAR+ VWH 450 L/P





| a) Producent supplier's name | | | VE | RANO GLOBA | L Sp. z o.a | | | |
|---|----------------------------|--|----------|----------------------------|----------------------|----------|-----------------------|--|
| b) Identyfikator modelu (EAN) supplier model identifier (code) | | | fi fi | reshAIR+ VW reshAIR+ VW | H 450 L+ H 450 P+ | | | |
| a) indepettence activity anomali i blanc | | monu/sell unistowns/average | | | 0990 | here: | | |
| specific energy consumption | JZE | -74,7 | 1.2 | 36,9 | -12.5 | | kWh /(m²-a) | |
| SEC class - climate zone average | | | | A | | | | |
| d) Tun | | SWM | × | DSW | | × | | |
| typology | | SWNM | - | JS | W | 4 | | |
| | | napęd wielobiegowy | - | zainsta | lowany | х | | |
| e) Rodzaj napędu / przeznaczony do zainteresowania type of drive installed / intended to be installed | | układ bezstopniowej regulacji pręd- kości obrotowej wentylatora | × | przewidzi | any do in | stalacji | ÷. | |
| f) Rodzaj układu odzysku powietrza type of heat recovery system | | przeponowy | ж | regener | acyjny | 1 | brak - | |
| g) Sprawność cieplna odzysku powietrza thermal efficiency of heat recovery | q, | | | 86,0 | | | N. | |
| h) Maksymaina wartość natężenia przepływu maximum flow rate | | | | 450 | | | m³/h | |
| i) Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym na przepływu electric power input of the fan drive | tężeniu | | | .w. | | | | |
| j) Poziom moćy akustycznej sound power level | \mathbf{I}_{NR} | | dB[A] | | | | | |
| k) Wartość odeniesienia natężnia przepływu reference flow rate | | | m³Å | | | | | |
| I) Wartość odniesienia różnicy ciśnień reference pressure difference | | 50 | | | | | Pa | |
| m) Jednostkowy pobór mocy specific power input | JPM | | | 0,35 | | | W/(m ¹ /h) | |
| n) Współczynnik i rodzaj sterowania | | CRS | 1 | MISC |) | K. | 1.14 | |
| control factor and control typology | | 0,85 | | 1,1 | | 2 | | |
| o) Współczynik wewnętrznych i zewnętrznych współczyni przepływu powietrza max. internal leakage rate / max. external leakage rate | ików | wewnątrz | 2 | zewo | atrz | 2 | 5 | |
| p) Stopień mieszania mixing rate | | | | - | | | s | |
| q) Umiejscowienie i opis wizualnego ostrzeżenia o koniec: wymiany filtra position and description of visual filter warning | zności | Ostrzeżenia na wyświetlaczu urządzenia oraz w panelu kontrolnym aplikacji webowej | | | | | | |
| r) Instrukcja montażu kratek nawiewnych instructions to install regulated supply/exhaust grilles | | | | | 30 | | | |
| s) Adres strony internetowej z instrukcją internet address for disassembly instructions | | | | wwwa | . pi | | | |
| t) Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia przy +20 Pa i - 20 Pa airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 | Pa | | | | | | | |
| u) Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz b indoor / outdoor air tightness | udynku | | | 983) | | | m³/h | |
| u) Roczne zużycie energii elektrycznej annual electricity consumption | RZE | | | 7,9 | | | kWh/(m²-a) | |
| m) Roczne oszczędności w ogrzewaniu | 0.00 | amons.com | arrano | eanh/wenage | . 1910 | (iem) | TANK PERSON A | |
| annual heating saved | | 82,6 | | 44,8 | - 20 | 0,5 | KWN/(m+a) | |



freshAR+ VWH 450 L DCV/P DCV



KARTA PRODUKTU / PRODUCT FICHE

| a) Producent supplier's name | | VERANO GLOBAL Sp. z o.o. | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------|-------|--|
| b) Identyfikator modelu (EAN) supplier model identifier (code) | | | fre fro | shAIR+ VWH shAIR+ VWH | 450 L DC 450 P DC | v v | | | |
| c) lednostkowe zużycie energii i klasy | | moons/1081 untistowerk/average orphs/wern | | | | | | | |
| specific energy consumption | JZE | -79,7 | -41,0 | | -16,2 | | kWhi/(| (m²a) | |
| SEC class - climate zone average | | | | A | | | | | |
| d) Typ | | SWM | × | DS | W | × | | | |
| typology | | SWNM | - | JS | W | + | | | |
| | | napęd wielobiegowy | ÷. | zainsta | lowany | × | | | |
| e) Rodzaj napędu / przeznaczony do zainteresowania type of drive installed / intended to be installed | | układ bezstopniowej regulacji pręd- kości obrotowej wortylatora | × | przewidz | iany do in | stalacji | | | |
| f) Rodzaj układu odzysku powietrza type of heat recovery system | | przeponowy | ж | regene | racyjny | 3 | brak | 25 | |
| g) Sprawność cieplna odzysku powietrza thermal efficiency of heat recovery | η | 86,0 | | | | x | | | |
| h) Maksymaina wartość natężenia przepływu maximum flow rate | | | | 450 | | | m³/h | | |
| i) Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym r przepływu electric power input of the fan drive | satężeniu | 233 | | | | | W | | |
| j) Poziom mocy akustycznej sound power level | \mathbf{I}_{NL} | 55 | | | | | dB[A] | | |
| k) Wartość odeniesienia natężnia przepływu reference flow rate | | 0,0875 | | | | | | A | |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnień reference pressure difference | | 50 | | | | | Pa | | |
| m) Jednostkowy pobór mocy specific power input | JPM | | | 0,35 | | | W/(m | 1/h) | |
| n) Współczynnik i rodzaj sterowania control factor and control typology | | CRS 0.45 | 1 | 40SC | | X 2 | a 4. | | |
| o) Współczynik wewnętrznych i zewnętrznych współczyn przepływu powietrza max. internal leakage rate / max. external leakage rate | ników | wewnątrz | 2 | zewo | atez | 2 | 3 | 6 | |
| p) Stopień mieszania mixing rate | | | | - | | | 3 | ŝ | |
| q) Umiejscowienie i opis wizualnego ostrzeżenia o konie wymiany filtra position and description of visual filter warning | czności | Ostrzeżenie na wyświetłaczu urządzenia oraz w panelu kontrolnym aplikacji wobowej | | | | | | | |
| r) Instrukcja montażu kratek nawiewnych instructions to install regulated supply/exhaust grilles | | | | | | | | | |
| s) Adres strony internetowej z instrukcją internet address for disassembly instructions | | | | www3 | cibi | | | | |
| t) Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia przy +20 Pa i - 20 Pa airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +2 | 0 Pa | | | * | | | | | |
| u) Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz indoor / outdoor air tightness | budynku | | | (*) | | | m ³ | /h | |
| u) Roczne zużycie energii elektrycznej annuał electricity consumption | RZE | | | 4,6 | | | kWh/0 | m²-a) | |
| m) Roczne oszczedności w oprzewaniu | | muns/cold | unsatio | ents/werape | | (iem) | | | |
| nnual heating saved | ROD | 84.4 | | 45.7 | 2 | 9.0 | kWb/C | m=a) | |